

EXES01 2150DE 13 Januar 2022 RF-SVX005A-DE

Originalanleitung



Montage- und Bedienungsanleitung Exergy S 180 - S 2000





Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

1.1	Sicherheitsvorkehrungen	3
1.2	Transport und Lagerung	7
1.3	Lieferumfang, Optionen und Zubehör	11
1.4	Außerbetriebnahme	11

2 Technische Daten

2.1	Technische	Daten	13	3
-----	------------	-------	----	---

3 Installation

3.1	Anforderungen an den Aufstellungsort	
3.2	Hauptkomponenten	
3.3	Anlagenplanung und Dimensionierung der Wärmepumpe	
3.4	Anschlüsse und Maße	
3.5	S380 HC+, S490 HC, S490 HC+ und S580 HC Verdampfer-	
	Eintrittstemperaturfühler	
3.6	Installation des Strömungsschalters	
3.7	Flussdiagramme	21
3.8	Elektrische Anschlüsse	

4 Inbetriebnahme

4.1	Voraussetzungen für die Inbetriebnahme	
4.2	Prüfen des Heizkreises	
4.3	Prüfen des Kältemittelkreises	
4.4	Prüfen des Abblasrohrs des Sicherheitsventils	
4.5	Prüfen des Kältemittelkreises	
4.6	Prüfung der elektrischen Anschlüsse und des Schaltschranks	31
4.7	Erste Inbetriebnahme	32
4.8	Anlageninbetriebnahme	34
4.9	Netzwerk- und Internetverbindungen	36
4.10	Master-Slave-Betrieb: Einrichten von Parallelgeräten	
4.11	Einrichten des Kondensators/Unterkühlers	39

5 Betrieb

Hauptmerkmale	40
Funktionsprinzip	41
Heizen und Kühlen	42
Leistungszahl	44
Steuersystem	.44
Bedienfeld	.45
Steuereinstellungen	.49
Einstellungen der Kalt- und der Warmseite	52
Sprache, Datum und Uhrzeit sowie Ethernet-Einstellungen	54
	Hauptmerkmale Funktionsprinzip Heizen und Kühlen Leistungszahl Steuersystem Bedienfeld Steuereinstellungen Einstellungen der Kalt- und der Warmseite Sprache, Datum und Uhrzeit sowie Ethernet-Einstellungen

5.10	Ändern der Zugriffsebene	56
5.11	Anzeigen des Motorstatus	57
5.12	Steuerung der Antriebe	.59
5.13	Anzeigen der PID-Reglerwerte	60
5.14	Ansicht Trends	62

6 Wartung

6.1	Regelmäßige Kontrolle und Wartung	64
6.2	Fehlerbeseitigung	65

1 Einleitung

1.1 Sicherheitsvorkehrungen

Vor Montage, Inbetriebnahme, Betrieb oder Wartung des Geräts die vorliegenden Anweisungen sorgfältig durchlesen. Die Anweisungen unbedingt befolgen. Wichtige Informationen werden in der vorliegenden Anleitung durch folgende drei Symbole hervorgehoben:



Vorsicht! Das Symbol GEFAHR weist auf Verletzungs- oder Lebensgefahr hin.



Vorsicht walten lassen. Das Warnsymbol VORSICHT weist auf das Risiko von Schaden an Gerät, Komponenten oder Umgebung hin.

Hinweis! Hinweise enthalten Tipps und wichtige Informationen.

Die vorliegende Anleitung und die Schaltpläne sind in der Nähe des Geräts aufzubewahren.

Produkte von Oilon werden nach bestem Kenntnisstand des Herstellers über Produktdesign und Technik und gemäß allgemeinen Produktnormen und Richtlinien hergestellt. Die Betriebssicherheit spielt bei der Entwicklung von Produkten bei Oilon eine Schlüsselrolle. Ebenso müssen auch Kunden und Anwender der Produkte allgemeine Sicherheitsbestimmungen befolgen. Die nachfolgenden wichtigen Warnungen und Anweisungen zur Sicherheit sind unbedingt durchzulesen.



Die Installation, Inbetriebnahme oder Wartung des Geräts darf nur durch autorisiertes Personal unter Einhaltung aller örtlichen Vorschriften und Anforderungen durchgeführt werden.



VORGEHEN BEI BRAND ODER EINEM ANDEREN NOTFALL

- Die Stromversorgung über den Hauptschalter ausschalten.
- Sicherheitshinweise beachten.
- Sicherheitsbeauftragten kontaktieren.



Die Anschlüsse in den Schaltkästen stehen unter Spannung. Die Sicherheitsabdeckung darf nur von befugten Personen abgenommen werden.



Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Kinder unter 9 Jahren oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Kenntnisse im Umgang mit dem Gerät benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für die Sicherheit des Geräts verantwortliche Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr eine entsprechende Unterweisung. Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen und sind zu beaufsichtigen.



Wo erforderlich, geeigneten Gehörschutz und persönliche Schutzausrüstung tragen, wie z. B. Sicherheitsschuhe, -handschuhe und eine Schutzbrille.



Die Installation kann heiße Arbeitsbedingungen, wie z. B. Schweißarbeiten, beinhalten. Heißarbeiten dürfen nur von autorisiertem und geschultem Personal unter Einhaltung aller örtlichen Vorschriften und Bestimmungen durchgeführt werden.



Bei Betrieb und Wartung keine heißen Rohre oder Oberflächen berühren.



Es muss sichergestellt werden, dass ein möglicher Druckabfluss aus den Überdruckventilen des Kältemittelkreislaufs keine Gefahr für Personen oder Sachen darstellt.



Das Kältemittel darf weder für Lecktests noch für andere Zwecke mit Luft über Atmosphärendruck gemischt werden.



Um ein Ausrutschen zu vermeiden, sollten Bodenflächen trocken gehalten und entdeckte Lecks abgedichtet oder angezeigt werden.



Die Wärmepumpe kann während des Betriebs laut sein. In der Nähe der Wärmepumpe muss ein Gehörschutz getragen werden.



Die Wärmepumpe enthält Schmieröl, das Reizungen verursachen kann.

Sicherheitshinweis zum Kältemittel

Die in Oilon-Wärmepumpen verwendeten Kältemittel sind unter normalen Betriebsbedingungen ungiftig und nicht brennbar. Vor jeglichen Arbeiten an dem Gerät immer die nachfolgenden Informationen durchlesen. Die Anweisungen befolgen und vorbeugende Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Detaillierte Informationen enthalten die Sicherheitsdatenblätter der Kältemittelhersteller.



Daten	Beschreibung
Produktname	R134A R410A R450A R513A R1234ze
Zusammensetzung, R-134A Zusammensetzung, R-410A	Tetrafluorethan Difluormethan Pentafluorethan
Aussehen	Klare, farblose Flüssigkeit und Dampf
Aggregatzustand	Gasförmig bei üblichen Umgebungstemperaturen
Klassifizierungen	 ANSI/ASHRAE 34 Sicherheitsgruppe - R-1234ze: A2L HMIS (Hazardous Materials Identification System, USA): Gesundheit: 1, Entflammbarkeit: 1, Reaktivität: 0 NFPA (National Fire Protection Association, USA): Gesundheit: 2, Entflammbarkeit: 1, Reaktivität: 0 United States Department of Transportation Gefahrenklasse 2.2 Kanada: in Canada Domestic Substance List aufgelistet R-134A: EU: EINECS-Nr. 206-557-8 – HFC-125 R-410A: EU: EINECS-Nr. 223-770 R-1234ze: A2L
Notfallüberblick	Farblose, flüchtige Flüssigkeit mit ätherischem, leicht süßlichem Geruch. Nicht entflammbar. Übermäßige Exposition kann zu Schwindelgefühlen und Konzentrationsschwierigkeiten führen. In höherer Konzentration kann eine Exposition zur ZNS-Depression und Herzrhythmusstörungen führen. Dämpfe verdrängen Luft und können in beengten Räumen zur Erstickung führen. Bei höheren Temperaturen (> 250 °C, 482 °F) Auftreten von Zerfallsprodukten wie Fluorwasserstoffsäure (HF) und Carbonyl-Halogeniden möglich.

Mögliche Gesundheitsgefahren	Erste-Hilfe-Maßnahmen
HAUT Reizung aufgrund von Entfettung des Gewebes. Bei Kontakt mit Flüssigkeit Erfrierungen möglich.	Haut sofort mit Wasser abspülen, bis die Substanz vollständig entfernt ist. Bei Anzeichen einer Erfrierung in lauwarmes Wasser tauchen. Kein heißes Wasser verwenden und nicht reiben. Steht kein Wasser zur Verfügung, mit einem sauberen, weichen Tuch oder Ähnlichem abdecken. Bei Fortbestehen von Symptomen einen Arzt aufsuchen. Die Behandlung sollte auf die Milderung der Symptome und die klinische Verfassung gerichtet sein.
AUGEN Kontakt mit der Flüssigkeit kann starke Reizungen und Erfrierungen verursachen. Sprühnebel kann Reizungen verursachen.	Augen sofort mit reichlich Wasser mindestens 15 Minuten lang spülen. Im Fall einer Erfrierung lauwarmes (keinesfalls heißes!) Wasser verwenden. Augenlider mehrfach anheben, um die Spülung zu erleichtern. Bei Fortbestehen von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
EINATMEN Das Kältemittel ist bei Tieren von geringer akuter Giftigkeit. Bei einer Verringerung des Sauerstoffgehalts der Luft um 12–14 % aufgrund von Verdrängung kann es zu Erstickungssymptomen, motorischen Störungen, erhöhtem Puls und tieferer Atmung kommen. Bei hoher Konzentration sind Herzrhythmusstörungen möglich.	Die betroffene Person sofort an die frische Luft bringen. Bei Atemstillstand künstlich beatmen. Ggf. ein Sauerstoffgerät einsetzen, sofern eine entsprechend geschulte Person zugegen ist. Sofort ärztliche Hilfe rufen. KEIN Epinephrin (Adrenalin) verabreichen.
INGESTION Eine Ingestion ist aufgrund des niedrigen Siedepunkts der Substanzen unwahrscheinlich. Im Fall einer Ingestion würde es im Magen-Darm-Trakt durch die schnelle Verdampfung der Substanz und die Entstehung von Gas zu Beschwerden kommen. Zudem sind Auswirkungen durch Einatmen und Hautkontakt zu erwarten.	Eine Ingestion ist aufgrund der physikalischen Eigenschaften unwahrscheinlich und als nicht gefährlich einzustufen. KEIN Erbrechen ohne ärztliche Anweisung herbeiführen.
VERZÖGERT AUFTRETENDE WIRKUNGEN keine bekannt	-

Entflammbarkeit	Brandbekämpfungsmaßnahmen
Die Substanz ist selbst nicht entflammbar. Ihre Selbstentzündungstemperatur beträgt 750 °C, 1,382 °F.	
BESONDERE BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHREN Das Kältemittel ist bei Umgebungstemperatur und Atmosphärendruck nicht entflammbar. Bei Mischung mit Luft unter Druck und in der Nähe starker Zündquellen wird es jedoch brennbar. Bei Kontakt mit bestimmten reaktiven Metallen kann es unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei sehr hohen Temperaturen oder bestimmten Drücken) zu einer Explosions- oder exothermischen Reaktion kommen.	SCHUTZMASSNAHMEN FÜR DIE FEUERWEHR: Feuerwehrleute müssen ein zugelassenes Atemschutzgerät zum Schutz gegen toxische Zerfallsprodukte tragen. Außerdem ist ein geeigneter Augen- und Hautschutz erforderlich. Die dem Feuer ausgesetzten Behältnisse mit Sprühwasser kühlen.



Überwachung der Exposition, persönliche Schutzausrüstung und Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Тур	Präventivmaßnahmen
ALLGEMEINES	Immer die empfohlene persönliche Schutzausrüstung tragen. Besteht eine Wahrscheinlichkeit des Kontakts mit der Flüssigkeit, sind undurchlässige Stiefel und Kleidung zu tragen.
TECHNISCHE MASSNAHMEN	In Füllbereichen und Bereichen mit Wahrscheinlichkeit von Leckagen für ausreichende Belüftung sorgen. Eine mechanische Belüftung ist in anderen Betriebs- und Lagerbereichen ggf. ausreichend. Den Installationsort mit allen Gaswarngeräten und/ oder Gasschutzvorrichtungen ausstatten, die gemäß den örtlichen Vorschriften und Bestimmungen erforderlich sind.
PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG	HAUTSCHUTZ: Normale Arbeitskleidung und Handschuhe (aus Leder) sind zum Schutz in der Regel ausreichend. Wird ein länger andauernder Kontakt mit Flüssigkeit oder Gas erwartet, sind isolierte Handschuhe aus PVA, Neopren oder Butylkautschuk zu tragen. Kontaminierte Kleidung muss unverzüglich abgelegt und vor dem erneuten Tragen gewaschen werden.
	AUGENSCHUTZ: unter normalen Bedingungen ist eine Schutzbrille zu tragen. Besteht eine hinreichende Wahrscheinlichkeit des Kontakts mit der Flüssigkeit, muss eine chemikaliensichere Schutzbrille getragen werden.
ERWÄGUNGEN ZUR ENTSORGUNG	Kein Sondermüll ACHTUNG: Nicht in die Atmosphäre entweichen lassen. Um die Bestimmungen des US-amerikanischen Luftreinhaltegesetzes (Clean Air Act) zu erfüllen, müssen alle Rückstände aufgefangen werden. Enthält Treibhausgas, das zur Erderwärmung beitragen kann.

Das Kältemittel darf nicht mit Luft über Atmosphärendruck für Lecktests und ähnliche Zwecke gemischt werden.

VORGEHEN BEI AUSLAUFEN ODER ANDERER FREISETZUNG

- Immer die empfohlene persönliche Schutzausrüstung tragen.
- Ungeschützte Personen evakuieren.
- Personen mit Schutzausrüstung sollten, sofern dies ohne Risiko möglich ist, Zündquellen entfernen, das Leck verschließen und für Lüftung sorgen.
- Ungeschützte Personen dürfen erst wieder zurückkehren, wenn die Luft (auch in niedriger Höhe) getestet und für unbedenklich befunden wurde.
- Eine Freisetzung ist je nach geltenden Bestimmungen den zuständigen Behörden zu melden.
 - Informationen zur Meldepflicht enthalten die Sicherheitsdatenblätter der Kältemittelhersteller.

1.2 Transport und Lagerung



Die Wärmepumpe ist kopflastig und kann bei unsachgemäßer Handhabung umkippen.



Wärmepumpe aufrecht transportieren und lagern.





Vorsicht beim Heben der Wärmepumpe. Geeignetes Hebewerkzeug verwenden.

Vorbereitungen für Lagerung, Transport und Heben

- 1. Der Transportweg muss frei von Hindernissen sein.
- 2. Für den Transport ein geeignetes Fahrzeug verwenden.
- 3. Am Montageort müssen die zum Heben und Aufstellen der Wärmepumpe erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen.

Lagerung

Vor dem Transport zum Aufstellungsort und bis zur Inbetriebnahme darf die Wärmepumpe nicht länger als nötig gelagert werden. Muss die Wärmepumpe länger als einen Monat gelagert werden, den Hersteller informieren. Die Wärmepumpe muss an einem trockenen Ort mit einer Mindesttemperatur von +5 °C gelagert werden.

Transport (Modelle S, RE, P 220 - 450)

- Die Wärmepumpe ist mit einem Gabelstapler oder zwei Hubwagen zu transportieren.
- Die Wärmepumpe in senkrechter Position halten.
- Bei Verwendung von Palettenhebern jeweils einen an jeder Seite der Pumpe anbringen.

Heben

<u>S 180 - S 580</u>

Am Pumpenrahmen sind geschweißte Hebehalterungen angebracht, siehe Abbildung.



Lifting brackets ver. 1

A und B, Hebehalterungen



Die Wärmepumpe mit einem Gabelstapler oder einem Hubwagen entsprechend den Aufklebern und Markierungen am Gerät anheben.



Die Wärmepumpe nicht bei abgenommenen Gehäuseabdeckungen transportieren oder heben.

<u>S 600 - S 2000</u>

Transport des Geräts



Achten Sie darauf, die Ventile und Leitungen unter dem Wärmetauscher nicht zu beschädigen, siehe Abbildung oben.

Heben Sie die Wärmepumpe von den unter ihr entlang laufenden Trägern ab (in der Abbildung unten grün markiert). Die Wärmepumpe mit einem Gabelstapler oder zwei Hubwagen entsprechend den Aufklebern und Markierungen am Gerät anheben.



Lifting S 600 - S 2000 ver. 1

Heben des Geräts für den Transport

Um das Gerät für den Transport auf ein Fahrzeug zu heben, verwenden Sie die Hebeösen, die am Tragrahmen unter dem Gerät angebracht sind (siehe Abbildung).





Hoisting S 600 - S 2000 ver. 2

Zum Anheben des Geräts ist ein kreuzförmiger Hebeträger zu verwenden (siehe Abbildung unten). Dadurch können die Hebegurte oder Ketten so platziert werden, dass sie das Gerät nicht beschädigen können.



Crufiform lifting beam ver. 1

Bei einigen Wärmepumpen ist der untere Tragrahmen nicht breit genug, damit die Hebeösen weit genug von den Seiten des Geräts abstehen können. In diesem Fall wird das Gerät mit einer zusätzlichen Hebestütze (Träger) geliefert, die am Rahmen



angeschraubt ist. Dadurch wird ein ausreichender Freiraum zum Heben des Geräts geschaffen, ohne dass das Gerät beschädigt wird. Der Träger kann nach Gebrauch entfernt werden.



Wenn die Lieferung eine zusätzliche Hebestütze enthält, darf das Gerät nicht ohne die Stütze angehoben werden. Andernfalls kann das Gerät beim Heben beschädigt werden.



Die Hebestütze ist nicht für andere Hebeanwendungen oder für den Dauereinsatz vorgesehen.

1.3 Lieferumfang, Optionen und Zubehör

Standardlieferumfang

Zum Standardlieferumfang der Wärmepumpe gehört Folgendes:

- Wärmepumpe
- 1 Strömungsschalter mit Kabel
- Montage- und Betriebsanleitung, Schaltpläne
- Montage-, Inbetriebnahme- und Garantieprotokoll
- Wartungsprotokolle
- R&I-Schema oder Flussdiagramm der Rohrverbindungen
- Arbeitsvorbereitung für die Inbetriebnahme.

1.4 Außerbetriebnahme

Wärmepumpenanlagen müssen gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften außer Betrieb genommen werden. Wärmepumpen enthalten Materialien und Substanzen, die besondere Behandlung erfordern. Dazu gehören:

- Kältemittel
- Öl
- Elektrische Bauteile
- Batterien
- Andere Materialien

Die spezifischen Aspekte dieser Substanzen oder Materialien werden in den folgenden Unterabschnitten beschrieben.

Kältemittel

Je nach Modell enthält die Wärmepumpe eines der in der Tabelle unten aufgeführten Kältemittel.

Kältemittel	Details
R134a	Norfluoran / 1,1,1,2-Tetrafluoroethan
R1234ze(E)	Trans-1,3,3,3-Tetrafluoropropen
R513A	Gemisch aus R1234yf und R134a
R450A	Gemisch aus R1234ze und R134a
R410a	Gemisch aus Difluormethan und Pentafluorethan
R1233zd	Trans-1-Chlor-3,3,3-Trifluorpropen



Kältemittel sollten recycelt oder, falls Recycling nicht möglich ist, von einem ordnungsgemäß dazu befugten Dienstleister gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsorgt werden. Je nach Art können Kältemittel brennbar, giftig oder beides sein. Darüber hinaus haben bestimmte Kältemittel ein hohes Treibhauspotenzial (GWP), wenn sie in die Atmosphäre gelangen.

ÖI

Altöl sollte an einen Dienstleister geliefert werden, der über die Mittel zu seiner Verarbeitung in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften verfügt. Treffen Sie geeignete Vorkehrungen, um zu verhindern, dass Öl ausläuft oder in die Umwelt gelangt.

Elektrische Bauteile

Wärmepumpen enthalten eine Vielzahl elektrischer Komponenten, wie z. B. digitale Geräte, Platinen, Sensoren und einen Antrieb mit variabler Frequenz. Alle diese Elemente müssen gemäß den Anweisungen des Herstellers oder gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften gehandhabt und entsorgt werden.

Batterien

Batterien können eine Gefahr für die Umwelt darstellen. Wenn die Wärmepumpe elektronische Geräte mit internen Batterie enthält, müssen diese Batterie daher ordnungsgemäß entsorgt werden.

Andere Materialien

Darüber hinaus haben Wärmepumpen viele Komponenten aus Metallen und Kunststoffen. Wenn möglich, sollten solche Komponenten recycelt werden, Falls ein Recycling nicht möglich ist, sollten sie gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsorgt werden.

2 Technische Daten

2.1 Technische Daten

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen ohne Abdeckung und zusätzliches Gestell	S 180	S 280	S 380	S 490	S 580	S 600
Höhe (mm)	2091	2091	2091	2091	2091	1900
Breite (mm)	2876	2876	2876	2876	2876	4700
Tiefe (mm)	911	911	911	911	911	1000
Gewicht (kg)	2300	2900	3600	4000	4500	3200

Abmessungen ohne Abdeckung und zusätzliches Gestell	S 800	S 1000	S 1200	S 1500	S 2000
Höhe (mm)	1900	2100	2100	2190	2190
Breite (mm)	4700	4700	4700	5500	5500
Tiefe (mm)	1000	1100	1100	1600	1600
Gewicht (kg)	4000	4500	5300	6500	7500

Anschlüsse

Informationen zu den Rohranschlüssen sind den mit der Wärmepumpe gelieferten Zeichnungen zu entnehmen.

	S 180	S 280	S 380	S 490	S 580	S 600
Elektrische Anschlüsse	3 L/PE/400 V, 50 Hz, Alternativen auf Anfrage					
Sicherungsgröße (A)	250	355	400	500	630	2x3x400
Schutzgrad, Schaltkasten			IP	44		

	S 800	S 1000	S 1200	S 1500	S 2000
Elektrische Anschlüsse	3 L/PE/400 V, 50 Hz, Alternativen auf Anfrage				nfrage
Sicherungsgröße (A)	2x3x400	2x3x630	2x3x630	2x3x800	2x3x1000
Schutzgrad, Schaltkasten			IP44		

Kältemittelkreis

Hinweis!	Die hier angegebenen Werte für die Kältemittelfüllung sind Basiswerte. Die tatsächliche Menge des Kältemittels hängt von der Option des Wärmepumpentauschers, anderem Zubehör und den örtlichen Bedingungen ab. Das Typenschild der Wärmepumpe zeigt immer die genaue Kältemittelfüllung an.
----------	---



	S 180	S 280	S 380	S 490	S 580	S 600
Kältemittel	R134A	R134A	R134A	R134A	R134A	R134A
Kältemittelfüllung (kg)	34	55	77	90	96	2 x 75

	S 800	S 1000	S 1200	S 1500	S 2000
Kältemittel	R134A	R134A	R134A	R134A	R134A
Kältemittelfüllung (kg)	2 x 100	2 x 135	2 x 170	2 x 240	2 x 350

Wasser- oder Solekreisläufe: Minimale Wasser-/Soleaustrittstemperatur aus dem Verdampfer: -15 °C. Maximale Wasser-/Soleeintrittstemperatur in den Verdampfer: +50 °C.

Qualitätsanforderungen an Prozesswasser für Rohrbündelwärmetauscher

Die Qualitätsanforderungen an das Prozesswasser sowie allgemeine Anweisungen für Rohrbündelwärmetauscher sind im technischen Merkblatt 0006 (TB-00006-External_ENG) enthalten.



3 Installation

3.1 Anforderungen an den Aufstellungsort



Die Installation, Inbetriebnahme oder Wartung des Geräts darf nur durch autorisiertes Personal unter Einhaltung aller örtlichen Vorschriften und Anforderungen durchgeführt werden.



Die Wärmepumpe darf nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung installiert werden.



Die Wärmepumpe an einem Ort installieren, der nicht öffentlich zugänglich ist.



Das Gehäuse der Wärmepumpe muss stets geschlossen sein. Das Gehäuse darf nur zum Zweck der Wartung innenliegender Komponenten geöffnet werden.



Die Wärmepumpe darf nicht auf brennbarem Material aufgestellt werden.



Vor Ort geltende Baubestimmungen bei der Montage der Wärmepumpe befolgen.

Allgemeine Standortanforderungen:

- Der Aufstellungsort muss eine ausreichende statische Belastbarkeit aufweisen.
- Der Aufstellungsort muss über einen Bodenabfluss verfügen.
- Der Aufstellungsort ist so zu wählen, dass die vom Gerät ausgehenden Geräusche und Vibrationen keine Gefahr oder Unannehmlichkeiten für die Nutzer des Gebäudes darstellen.
- Die maximale Betriebsumgebungstemperatur f
 ür die Modelle mit ON-OFF-Steuerung betr
 ägt +40 °C.
- Die maximale Betriebsumgebungstemperatur f
 ür die Modelle mit Frequenzumrichter betr
 ägt +30 °C. Bei h
 öheren Temperaturen muss eine separate Bel
 üftung f
 ür die VFD-Ger
 äte vorgesehen werden.
- Die Mindestumgebungstemperatur für den Betrieb beträgt +10 °C.
- Die Wärmepumpe muss auf einem völlig ebenen und glatten Untergrund aufgestellt werden.
- Die Füße der Wärmepumpe müssen fest auf dem Boden stehen und die Last muss gleichmäßig auf die Füße verteilt sein.



- Die Wärmepumpe muss ordnungsgemäß vor Regen und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Der Maschinenraum muss gut beleuchtet und belüftet sein. Die Fluchtwege und Zugänge müssen frei sein und der Standort muss über eine funktionierende Notbeleuchtung verfügen.
- Der Aufstellungsort befindet sich in einem Höhenbereich von maximal 5000 m über dem Meeresspiegel.

Anforderungen an den Standort des Kältemittelkreislaufs

Kältemittelkreisläufe sind mit Überdruckventilen ausgestattet. Bei Störungen wird dadurch der Überdruck in den Kreisen entladen.



Es muss sichergestellt werden, dass ein möglicher Druckabfluss aus den Überdruckventilen des Kältemittelkreislaufs keine Gefahr für Personen oder Sachen darstellt.

Kältemittelkreislauf-Sicherheitsventile

Die Abblasrohre der Sicherheitsventile sollten außerhalb des Gebäudes an einem Ort verlegt werden, an dem ein Kältemittelaustritt keine Gefahr darstellt. Die Anforderungen der örtlichen Normen, Gesetze und sonstiger Vorschriften bezüglich der Lage des Abblasrohrs sind ebenfalls zu prüfen.

Das Abblasrohr muss etwa 5 Meter lang sein (gemessen von der Abblasöffnung des Ventils). Überschreitet die Rohrlänge 5 Meter, ist der Durchmesser des Abblasrohrs gemäß der Norm EN 13136 zu berechnen.

Platzbedarf

An allen Seiten der Wärmepumpe muss ausreichend freier Platz für Montage, Betrieb und Wartung vorhanden sein. Nachfolgend wird der Mindestplatzbedarf aufgeführt.

Der Schaltschrank ist standardmäßig auf der rechten Seite der Wärmepumpe angebracht. Auf Wunsch kann die Schaltschrank auf der linken Seite der Wärmepumpe angebracht werden.



Legende	mm
A	800
(links)	
В	400
(hinten)	
C	800
(rechts)	
D	800
(vorn)	
E	400
(oben)	

Space requirements ver. 1

3.2 Hauptkomponenten

S 180 - S 580 Hauptkomponenten



d068643 ver. 1

Hinweis! Die Montage kann je nach Lieferumfang variieren.

Pos.	Komponente	Pos.	Komponente
1	Bedienfeld	7	Doppeltes Sicherheitsventil mit Umschaltventil
2	Schaltschrank	9	Filtertrockner
3	Kondensator	10	Expansionsventil
4	Verdampfer	11	Hauptschalter und entweder Frequenzumrichter, Stern-Dreieck-Starter oder Softstarter
5	Subcooler (Unterkühler)		
6	Kompressor		







D080678 ver. 1

Hinweis! Die Montage kann je nach Lieferumfang variieren.

Pos.	Komponente	Pos.	Komponente
1	Bedienfeld	7	Doppeltes Sicherheitsventil mit Umschaltventil
2	Schaltschrank	9	Filtertrockner
3	Kondensator	10	Expansionsventil
4	Verdampfer	11	Hauptschalter und entweder Frequenzumrichter, Stern-Dreieck-Starter oder Softstarter
5	Subcooler (Unterkühler)		
6	Kompressor		

3.3 Anlagenplanung und Dimensionierung der Wärmepumpe

Die Auswahl und Konfiguration der Wärmepumpe(n) muss entsprechend der tatsächlich benötigten Leistung und den spezifischen Betriebsbedingungen des Standorts erfolgen. Diese Parameter werden vom Kunden festgelegt.

Bei einer Änderung der Betriebsbedingungen sind die ursprünglichen Einstellungen der Wärmepumpe nicht mehr gültig und müssen überprüft werden.



3.4 Anschlüsse und Maße

Informationen zu Anschlusspositionen und -größen sind den mit dem Gerät gelieferten Diagrammen zu entnehmen.

3.5 S380 HC+, S490 HC, S490 HC+ und S580 HC Verdampfer-Eintrittstemperaturfühler

Der in den Wärmepumpenmodellen S380 HC+, S490 HC, S490 HC+ und S580 HC verwendete Sensor für die Eintrittstemperatur der Verdampferflüssigkeit wird separat geliefert. Eine Victaulic-Rohrverschraubung ist ebenfalls enthalten. Ausrichten der Victaulic-Armatur, so dass die Temperaturfühlerkupplung zur Serviceseite der Wärmepumpe gerichtet ist, wie auf den Bildern 1 und 2 unten dargestellt. Der Temperatursensor muss an der mitgelieferten Victaulic-Rohrverschraubung befestigt werden, wie in den Bildern 1 und 2 unten gezeigt.



HP service side ver. 1





HP sensor installation ver. 1

3.6 Installation des Strömungsschalters

- Den Strömungsschalter in die Einlassleitung auf der Kaltseite einbauen.
- Es ist darauf zu achten, dass vor dem Strömungsschalter ein gerader Rohrabschnitt vorhanden ist (Mindestlänge: 4 x Rohrdurchmesser).
- Den Schalter seitlich am Rohr anbringen; nicht unten, wegen möglicher Verschmutzung und nicht oben, wegen Luftzug.
- Den Strömungsschalter in eine G1/2-Muffe einbauen (max. Länge: 29 mm).
- Informationen zu den elektrischen Anschlüssen sind den Schaltplänen der Wärmepumpe zu entnehmen.
- Einstellbereich der Wasserströmung: 1–150 cm/s, Einstellung entsprechend der Mindestströmung des Standorts.
- Bei normalen Durchflussraten sollten alle grünen LEDs aktiv sein.
- Einstellbereich der Alarmverzögerung: 1–40 s. Einstellung auf Minimum (~1 s).



Elektroanschluss 230 VAC. Dabei muss der weiße Draht isoliert werden.



3.7 Flussdiagramme

Beispiele für Flussdiagramme



Die Installation des Geräts darf nur von autorisiertem und geschultem Personal durchgeführt werden.



Vor Arbeiten an druckbelasteten Teilen ist sicherzustellen, dass die Anlage in einen drucklosen Zustand versetzt wird.

Hinweis!

Legende

Α	Abblasrohr des Sicherheitsventils (außerhalb des Gebäudes verlegt)
	Bereitstellung bauseits
	Bereitstellung durch Lieferanten
53 	Einsatz eines Filters empfohlen
C ¹ 3	Ausgleichventil bauseits



1 Wärmepumpe mit 1 Kältemittelkreis



Flow diagram example 1xHP 1xref circuits ver. 2

Position	Beschreibung		
1	Niederspannungsschaltanlage bauseits		
2	Schaltschrank		
3	Enthitzer		
4	Verdampfer		
5	Subcooler (Unterkühler)		
6	Kondensator		
7	Kompressor		
1FS11	Strömungsschalter		

1 Wärmepumpe mit 2 Kältemittelkreisen



Flow diagram example 1xHP 2xref circuits ver. 1

Position	Beschreibung		
1	Niederspannungsschaltanlage bauseits		
2	Schaltschrank		
3	Enthitzer		
4	Verdampfer		
5	Subcooler (Unterkühler)		
6	Kondensator		
7	Kompressor		
1FS11	Strömungsschalter		



2 Wärmepumpen, Verdampfer parallel, Kondensatoren parallel



Flow diagram example 2xHP con_p eva_p ver. 2

Position	Beschreibung		
1	Niederspannungsschaltanlage bauseits		
2	Schaltschrank		
3	Enthitzer		
4	Verdampfer		
5	Subcooler (Unterkühler)		
6	Kondensator		
7	Kompressor		
1FS11	Strömungsschalter		







Flow diagram example 2xHP con_p eva_s ver. 2

Position	Beschreibung		
1	Niederspannungsschaltanlage bauseits		
2	Schaltschrank		
3	Enthitzer		
4	Verdampfer		
5	Subcooler (Unterkühler)		
6	Kondensator		
7	Kompressor		
1FS11	Strömungsschalter		



2 Wärmepumpen, Kondensatoren in Reihe, Verdampfer parallel



Flow diagram for 2xHP con_s eva_p ver. 2

Position	Beschreibung		
1	Niederspannungsschaltanlage bauseits		
2	Schaltschrank		
3	Enthitzer		
4	Verdampfer		
5	Subcooler (Unterkühler)		
6	Kondensator		
7	Kompressor		
1FS11	Strömungsschalter		







Flow diagram f2xHP con_s eva_s ver. 2

Position	Beschreibung		
1	Niederspannungsschaltanlage bauseits		
2	Schaltschrank		
3	Enthitzer		
4	Verdampfer		
5	Subcooler (Unterkühler)		
6	Kondensator		
7	Kompressor		
1FS11	Strömungsschalter		

Hinweis! Die Bemessung der Rohrleitungen obliegt dem Kunden.

Hinweis! Der Strömungsschalter ist im Lieferumfang enthalten, die Montage obliegt dem Kunden.



3.8 Elektrische Anschlüsse

Dieser Abschnitt enthält eine allgemeine Beschreibung der elektrischen Anschlüsse. Die mit der Wärmepumpe gelieferten Schaltpläne zeigen die am jeweiligen Standort erforderlichen Anschlüsse.



Die elektrische Installation darf nur von befugtem und geschultem Personal durchgeführt werden.



Vor Arbeiten an elektrischen Komponenten ist sicherzustellen, dass keine Spannung anliegt.



Keine Geräte direkt an die Steuerung anschließen, die mehr als 2 A ziehen. Einen Schaltschütz verwenden.

Empfohlene Kabelmaße

Modell	Kabelgröße	Modell	Kabelgröße
S 180	2 x (3 x 95Cu/50Cu) 1 x (3 x 185Cu/70Cu)	S 800	2 x [2 x (3 x 120+PE Cu)]
S 280	2 x (3 x 120Cu/70Cu) 1 x (3 x 240Cu/95Cu)	S 1000	2 x [2 x (3 x 185+PE Cu)]
S 380	2 x (3 x 120Cu/70Cu) 1 x (3 x 240Cu/95Cu)	S 1200	2 x [2 x (3 x 185+PE Cu)]
S 490	2 x (3 x 150 Cu/70Cu)	S 1500	2 x [2 x (3 x 185+PE Cu)]
S 580	2 x (3 x 185+PE Cu)	S 2000	2 x [2 x (3 x 240+PE Cu)]
S 600	2 x [2 x (3 x 70+PE Cu)]		

Anschluss der Steuerspannung

Die Wärmepumpen der S-Serie benötigen neben dem Hauptstromanschluss einen separaten Steuerspannungsanschluss. Die Spezifikationen des Steuerspannungsanschlusses sind: Ölflex 100 3G1.5, 240 VAC 50 Hz 10 A.



4 Inbetriebnahme

4.1 Voraussetzungen für die Inbetriebnahme



Die Installation, Inbetriebnahme oder Wartung des Geräts darf nur durch autorisiertes Personal unter Einhaltung aller örtlichen Vorschriften und Anforderungen durchgeführt werden.



Keine Flüssigkeiten ohne Schutzvorkehrung berühren. Der Kontakt mit Betriebsflüssigkeiten kann zu Erfrierungen führen. Das Bedienpersonal immer sofort über Lecks informieren.



Vor allen Arbeiten an Teilen mit heißen Oberflächen ist darauf zu achten, dass das Teil vollständig abgekühlt ist.



Die abnehmbaren Frontplatten der Wärmepumpe sind schwer und sperrig. Gehen Sie beim Abnehmen und Anheben der Platten vorsichtig vor.

Die mit der Inbetriebnahme des Systems beauftragte Person muss:

- zur Installation von Hochdruckgeräten qualifiziert sein
- über Fachwissen über Heiz- und Kühlanlagen verfügen
- mit der Steuerung der Wärmepumpe vertraut sein

Hinweis! Es ist empfehlenswert, die Inbetriebnahme von einem autorisierten und zertifizierten Experten durchführen zu lassen.

Vor der Inbetriebnahme sind folgende Arbeiten auszuführen:

- Wärmepumpe an die Stromversorgung anschließen
- Rohrleitungen füllen und entlüften
- Zuleitungen und Sensoren anschließen
- Das Abblasrohr des Sicherheitsventils an die Außenluft anschließen.
- Den Kältemittelstand prüfen.
- Alle Rohrleitungen gemäß PI-Diagramm oder gemäß den Anweisungen im Abschnitt Anforderungen an den Installationsort anschließen.

Hinweise für niedrige Umgebungstemperaturen

Zur Vermeidung des Einfrierens schützen Sie Flüssigkeitssysteme mit Isolierband und Begleitheizungskabeln und verwenden Sie ein geeignetes Frostschutzmittel. Die Pumpen müssen in Betrieb bleiben, damit die Flüssigkeit zirkulieren kann. Wärmetauscherdüsen isolieren.



Keine Umwälzpumpe starten, bevor die Kreise gefüllt sind. Ansonsten wird die Pumpenwellendichtung beschädigt.

Hinweis! Vor der Inbetriebnahme ist zu prüfen, ob das Absperrventil der Flüssigkeitsleitung geöffnet ist.

4.2 Prüfen des Heizkreises

1. Prüfen, ob die Kondensatoren und Unterkühler richtig angeschlossen sind. Flussrichtung überprüfen.

Aktuelles R&I-Schema oder Flussdiagramm konsultieren.

- 2. Prüfen, ob alle Sender im Warmwassersystem montiert und angeschlossen sind.
- Prüfen, ob die Komponentenkennzeichnungen dem R&I-Schema und der Komponentenliste entsprechen. Im R&I-Schema grün markieren.
- Prüfen, ob im Flüssigkeitskreis der Kondensatoren und Unterkühler Sicherheitsventile installiert wurden, um einen Druckanstieg durch Erwärmung eingeschlossener Flüssigkeit zu verhindern.
- 5. Prüfen, ob alle Ventile und sonstigen, im R&I-Schema abgebildeten Komponenten richtig montiert wurden.
 - Prüfen, ob ein Ventilbetrieb von 0 bis 100 % möglich ist.
- 7. Alle Gewinde-, Flansch- und/oder Schweißverbindungen zur Wärmepumpe auf ordnungsgemäße Herstellung und Befestigung prüfen.
- 8. Isolierung der Rohrleitung überprüfen.
- Alle Rohre müssen ordnungsgemäß abgestützt sein.
 Es darf keine Druckspannung auf die Anschlüsse des Wärmetauschers der Wärmepumpe übertragen werden.
- 10. Die Leitungen müssen ausreichend belüftet sein.

4.3 Prüfen des Kältemittelkreises

- 1. Prüfen, ob die Verdampfer richtig angeschlossen sind. Flussrichtung überprüfen. Aktuelles R&I-Schema oder Flussdiagramm konsultieren.
- 2. Prüfen, ob alle Sender im Kaltwassersystem montiert und angeschlossen sind.
- 3. Prüfen, ob die Komponentenkennzeichnungen dem R&I-Schema und der Komponentenliste entsprechen.
 - Im R&I-Schema grün markieren.
- 4. Prüfen, ob alle Ventile und sonstigen, im R&I-Schema abgebildeten Komponenten richtig montiert wurden.

Prüfen, ob ein Ventilbetrieb von 0 bis 100 % möglich ist.

- Gewählte Filterfeinheit pr
 üfen und notieren. Es wird Feinheit von 0,8 mm in geschlossenen Kreisen und von 0,08 mm in offenen Kreisen empfohlen.
- 6. Alle Gewinde-, Flansch- und/oder Schweißverbindungen zur Wärmepumpe auf ordnungsgemäße Herstellung und Befestigung prüfen.
- 7. Isolierung der Rohrleitung überprüfen.
- 8. Alle Rohre müssen ordnungsgemäß abgestützt sein.



Es darf keine Druckspannung auf die Anschlüsse des Wärmetauschers der Wärmepumpe übertragen werden.

9. Umwälzpumpe einschalten und das Strömungsschalterlimit auf ca. 50 % des Nenndurchflusses einstellen.

Sind mehrere Wärmepumpen miteinander verbunden, die Ventile so einstellen, dass die Solldurchflussverteilung erreicht wird.

10. Die Leitungen müssen ausreichend belüftet sein.

4.4 Prüfen des Abblasrohrs des Sicherheitsventils

- 1. Sicherstellen, dass das Abblasrohr im Freien endet. Die Öffnung am Ende des Rohrs muss:
 - über dem Dachniveau liegen
 - entfernt von Be- und Entlüftungsöffnungen angebracht sein
 - nach unten zeigen oder auf andere Weise vor dem Eindringen von Wasser in das Rohr geschützt sein.
- 2. Die korrekte Dimensionierung des Rohres ist zu überprüfen.
- Die Übereinstimmung der Rohrmontage mit den örtlichen und nationalen Vorschriften ist zu überprüfen. Die Größe des Abblasrohrs ist besonders zu beachten.
- 4. Es ist sicherzustellen, dass kein Kondensat in die Sicherheitsventile eindringen kann.

Es wird empfohlen, ein Ablassventil im untersten Abschnitt des Rohrs (unterhalb des Rohranschlusses an der Wärmepumpe) anzubringen.

 Sicherstellen, dass das Ablassrohr ordnungsgemäß abgestützt ist. Es darf keine Druckspannung auf die Anschlüsse an der Wärmepumpe übertragen werden.

4.5 Prüfen des Kältemittelkreises

- 1. Sicherstellen, dass beim Transport keine Komponenten beschädigt wurden oder sich gelöst haben.
- 2. Schrauben und Flanschverbindungen prüfen.
- 3. Öl- und Kältemittelstand prüfen und sicherstellen, dass an den Anschlüssen keine Lecks vorliegen.

Eine elektronische Nase verwenden. Dabei ist zu beachten, dass ein solches Gerät in der Regel auf vielerlei Chemikalien reagiert.

- 4. Über das Sichtfenster den Geräteinnenraum auf Feuchtigkeit prüfen. Grün bedeutet, dass die Anlage trocken und einwandfrei ist.
- 5. Die Druckeinstellung an Unterdruck- und Hochdruckschalter prüfen.

4.6 Prüfung der elektrischen Anschlüsse und des Schaltschranks

- Alle Schalter, Sicherungen und Schutzschalter in die AUS-Position schalten. Sichern Sie die Schutzschalter mit geeigneten Sicherheitsschlössern. Dadurch wird die Arbeitssicherheit erhöht und verhindert, dass betriebsfremdes Personal während der Arbeit versehentlich den Strom einschalten kann.
- 2. Schaltschränke und Kabelverbindungen unter Konsultieren der Schaltpläne einer Sichtprüfung unterziehen.
- 3. Kabel stichprobenhaft durch Ziehen auf guten Sitz der Verbindung prüfen. Die Verbindungen mit einem Schraubendreher auf festen Sitz prüfen.



Prüfen, ob alle Bauteile richtig montiert, gekennzeichnet und frei von Beschädigungen sind.

Alle geprüften Punkte sind im Schaltplan mit einem grünen Marker zu kennzeichnen.

- 4. Die Verdichterkabel prüfen und festziehen. Anzugsdrehmoment: 40 Nm.
- 5. Leitungsschutzschaltung prüfen.
- 6. Die Stromzufuhr auf die richtige Phasenfolge prüfen.
- 7. Netzspannung prüfen und mit den im *Zertifikat für die Vor-Inbetriebnahme* angegebenen Messwerten vergleichen.
- 8. Strom einschalten.
- 9. Spannung der Gleichstromversorgung prüfen.
- 10. Die Lüfter und Filter im Schaltschrank pr
 üfen. Die L
 üfter und Filter der Antriebe mit variabler Frequenz
 überpr
 üfen (falls vorhanden). Die L
 üfter k
 önnen durch Absenken des internen Temperatursollwerts des Schaltschranks gestartet werden. Die urspr
 üngliche Einstellung notieren und nach der Pr
 üfung zur
 ücksetzen.
- 11. Verbindung und richtige Einrichtung der Kommunikationsschnittstelle prüfen. Anweisungen und Einstellungen der Modbus-Kommunikationsliste konsultieren.
- 12. Die Einstellungen der Überstromschutzeinrichtungen überprüfen.

4.7 Erste Inbetriebnahme

Hinweis! Die unten gezeigten Bildschirme werden im Kapitel *Betrieb* näher erläutert.



Sprache, Uhrzeit und Zeitzone einstellen.

Tippen Sie auf den Pfeil nach rechts, um fortzufahren.

Steuereinstellungen

Start-Diff. 0,0 °C Stopp-Diff. 0,0 °C	Ende
Primärregelung Kühlen oder Heizen	*
Lokaler, dynamischer oder Remote-Sollwert	
Klicken, um denImit 45,0Sollwert einzustellenSollwert 105,0	°C 0,0 °C 45,0 °C 0°C 0,0 °C 105,0 °C
Gasmelder verwendet	
Slaves Dynamisch Sollwert	her Getakteter Sollwert

Einstellung der Optionen für die Leistungssteuerung.

Grün = in Betrieb, weiß = nicht in Betrieb.

Einstellungen Kaltseite

Einstellungen Kaltseite Ende				
Pumpe	Verwendet Drehza	ahlgeregelt Temperatur /	uslass	•
Ventil	Verwendet OnOff	f Gemeinsam	Steu Temperatur Einlass	Jerung Temperatur Auslass
Flüssigkeit		Wasser		•
Puffer		Verv	vendet	
Energiemesser		1 Impuls: 0,0	kWh	
Strömungsschalter		V	erwendet	

Optionen für die Kaltseite der Wärmepumpe einstellen.

Grün = in Betrieb, weiß = nicht in Betrieb.



Einstellungen der Warmseite

Warmeinstellungen			
Pumpe	Verwendet	Drehzahlgeregelt	Temperatur Auslass 🔹
Ventil	Verwendet	OnOff	Steuerung Gemeinsam Temperatur Einlass Temperatur Auslass
Flüssigkeit			Wasser 👻
Puffer			Verwendet
Energiemesser			1 Impuls: 0,0 kWh

Optionen für die Heizseite der Wärmepumpe einstellen.

Grün = in Betrieb, weiß = nicht in Betrieb.

Startansicht

Öffnen Sie schließlich den **Startbildschirm** und tippen Sie auf die Schaltfläche **Start**, damit die Wärmepumpe gestartet werden kann. Sobald die Linie an der **Start**-Taste grün leuchtet, darf die Wärmepumpe starten.



4.8 Anlageninbetriebnahme

Die Inbetriebnahmearbeiten gemäß der nachfolgenden Checkliste durchführen. Besondere Aufmerksamkeit muss der Dichtheitsprüfung gelten.

- Verdichterstrom messen.
- Überhitzungstemperatur regeln.
- Expansionsventil prüfen und regeln.
- Einstellungen der Überstromschutzeinrichtung festlegen.
- Funktionstest der thermischen Schutzeinrichtung ausführen.


- Betriebshindernisse, Verdampfer-/Kondensatorseitige Temperatureinstellungen und Neustartverzögerungen prüfen.
- Saug- und Abflussdruckschalter/-balken prüfen.
- Funktionstest der Verdichterlaststeuerung durchführen.
- Lüfter und Filter des Schaltschranks und ggf. für Umrichter testen.
- Kältemittel- und Ölmenge prüfen.
- Feuchtigkeitsprüfung durchführen.
- Verdichter- und Rohrleitungsinstallation prüfen.
- Inspektion des Kabelschuhs und der Klemmleistenanschlüsse auch mit einer Wärmebildkamera.
- Dichtheitsprüfung ausführen und eventuelle Lecks beseitigen. Dichtheitsprüfung gemäß Dichtheitsprüfungsliste Wärmepumpe des Inbetriebnahmeberichts durchführen.

Prüfung der Zertifikate, Dokumente und Genehmigungen

- Das Vorinbetriebnahmezertifikat muss von der für die Montage verantwortlichen Person vollständig ausgefüllt und unterschrieben werden.
- Sämtliche erforderlichen Kontrolldokumente für die Montage müssen ordnungsgemäß vorliegen, einschließlich Dichtheits- und Druckprüfung der Wasserrohrleitung und Zertifikat der Stromversorgung.
- Die Stromzufuhr muss vom Kunden für den Betrieb genehmigt sein.
- Heiß- und Kaltwassersystem müssen vom Kunden für den Betrieb genehmigt sein.
- Eine eventuell verwendete Ethernet-Verbindung muss vom Kunden für den Betrieb genehmigt sein.
- Die Genehmigung zur Inbetriebnahme von der Standortleitung/dem Kunden muss vorliegen.

Hinweis! Nach Abschluss von Montage und Inbetriebnahme Montage- und Garantieprotokoll ausfüllen.



4.9 Netzwerk- und Internetverbindungen

CH network connections ver. 2

1	Bedienfeld,	Beijer
---	-------------	--------

2 Tosibox

3 SPS, ABB

- Internet
- 5 Weitere Wärmepumpen
- 6 Kundensystem

VFD Umrichter

Wie in der Abbildung oben dargestellt, unterstützt Tosibox eine Reihe von Optionen für den Anschluss an verschiedene Systeme. Um auf die Netzwerkeinstellungen der Tosibox zuzugreifen, verbinden Sie entweder Ihren Laptop oder ein Mobilgerät mit Ihrer Tosibox.

4

- <u>Verbinden über WLAN</u>: Aufbau einer WLAN-Verbindung wie bei jedem anderen Gerät. Die Netzwerk-ID lautet **Chillheat** und das Passwort **0il0nm0bile**. Einen Webbrowser öffnen. In die Adresszeile http://10.20.30.1 eingeben.
- <u>Verbindungsaufbau mit einem LAN-Kabel</u>: Ein LAN-Kabel an das Gerät anschließen und das Kabel in den Serviceanschluss der Tosibox einstecken. Einen Webbrowser öffnen. In die Adresszeile **http://172.17.17.17** eingeben.
- Mit dem Administrator-Kennwort qw56pomz anmelden.



Herstellen einer Internetverbindung

Es gibt drei Möglichkeiten, die Wärmepumpe mit dem Internet zu verbinden: eine direkte kabelgebundene Verbindung, eine mobile USB-Modemverbindung und eine Verbindung über WLAN.

- <u>Kabelgebundene Verbindung</u>: Das Netzwerkkabel in den WAN-Anschluss der Tosibox und das andere Ende in den Anschluss des Internetanschlusses stecken. Dabei ist zu beachten, dass das lokale Netzwerk, das mit dem WAN-Anschluss der Tosibox verbunden ist, nicht über die Tosibox erreicht werden kann.
- <u>Mobiles USB-Modem</u>: Es wird ein mobiles USB-Modem benötigt.* Das Modem in den USB-Anschluss des Tosibox-Geräts stecken. Die PIN-Abfrage des Modems entweder deaktivieren und die PIN auf 1234 setzen, oder den PIN-Code des Modems in den Einstellungen der Tosibox eingeben. Hinweis: Möglicherweise müssen die APN-Einstellungen des USB-Modems geändert werden, um die Anforderungen des ISP zu erfüllen.
- <u>WLAN-Verbindung</u>: Die Netzwerkeinstellungen des Tosibox-Geräts öffnen (siehe Anleitung oben). Ein WLAN-Netzwerk auswählen und das Passwort für das Netzwerk eingeben. Dabei ist zu beachten, dass die Tosibox später nicht mehr über das eigene WLAN-Netzwerk erreichbar ist und ihre Einstellungen nur noch über ein LAN-Kabel geändert werden können.

* Das Modem kann von uns oder von einem externen Anbieter bezogen werden. Für eine Liste der kompatiblen Modems, siehe https://helpdesk.tosibox.com/support/ solutions/articles/2100033964-which-usb-modems-are-supported

4.10 Master-Slave-Betrieb: Einrichten von Parallelgeräten

Physikalische Konfiguration

- 1. Kreislauf starten und sämtliche Drosselventile vollständig öffnen.
 - a. Bei einem Kreis mit Leistungsregelung sicherstellen, dass maximaler Durchfluss herrscht.
- 2. Durchflussmesswerte mit den Sollwerten vergleichen.
 - a. Bei einer deutlichen Abweichung vom Sollwert die Ursache suchen. Mögliche Ursachen sind ggf. bei Pumpe, Filter oder Rohrlänge zu finden oder es ist Luft, Gas oder Schmutz im System.
- 3. Zur Durchflussverteilung den Durchfluss, wo erforderlich, verringern.
 - a. Alle Durchflüsse messen und regeln, bis die richtige Verteilung erreicht wird.
 - a. Mindestens ein Drosselventil vollständig geöffnet lassen, es sei denn zur Förderung in einen Unterkühler oder einer anderen Einheit ist eine Druckminderung erforderlich.

Hinweis! Sämtliche Soll- und Messwerte in einer Kopie des R&I-Schemas notieren.

Die grundlegende Master-Slave-Regelung kann über die Benutzeroberfläche der Wärmepumpe aktiviert werden. Für eine detailliertere Einrichtung verwenden Sie den **Oilon-Wärmepumpen-Konfigurator**.

Aktivieren der Master-Slave-Steuerung über die Benutzeroberfläche

Zum Aktivieren der Master- und Slave-Steuerung:



Öffnen Sie in der Master-Wärmepumpe die **Steuereinstellungen** und wählen Sie **Slaves** (siehe Abschnitt *Steuereinstellungen*).

Ende	
Anzahl Slaves 1 -	
Slave-Adresse 1 21	
Slave-Adresse 2 0	
Slave-Adresse 3 0	
Slave-Adresse 4 0	
Slave-Adresse 5 0	
Max. Leistung 0,0 %	
Startet zuerst 0 ~	

Die Ansicht Slaves.

Geben Sie im Feld **Anzahl Slaves** die Anzahl der zu steuernden Wärmepumpen ein (zusätzlich zur Master-Wärmepumpe).

Geben Sie in die Adressfelder die letzten beiden Ziffern der IP-Adresse der einzelnen Slave-Wärmepumpen ein. Standardadressen: Master: 11, Slave 1: 21, Slave: 2: 31, Slave 3: 41, etc.

Das Feld **Max. Leistung** zeigt die maximal zulässige Leistung der zu steuernden Wärmepumpen an.

Das Menü Zuerst starten hat folgende Optionen:

- Wechselt = die Startreihenfolge wird rotiert; die zuerst startende Wärmepumpe wird beim nächsten Start gewechselt.
- 0 = Master-Wärmepumpe
- 1 = Slave 1; 2 = Slave 2; 3 = Slave 3, etc.

Alle Slave-Wärmepumpen müssen auf Fernsteuerung eingestellt werden. Öffnen Sie die Ansicht **Steuereinstellungen** der Slave-Wärmepumpe (siehe Abschnitt **Steuereinstellungen**). Drücken Sie die Taste für den Remote-Sollwert, siehe Abbildung unten.



Master-Slave-Betrieb

In einer Master-Slave-Konfiguration wird eine Anzahl von Slave-Wärmepumpen vom Regler einer Master-Wärmepumpe gesteuert. Die Wärmepumpen werden nacheinander gestartet und gestoppt, jeweils nach einer Start- oder Stoppverzögerung. Nach Ablauf der jeweiligen Startverzögerung startet die nächste Wärmepumpe in der Startreihenfolge. Die restlichen Wärmepumpen laufen dann mit geringerer Leistung, um ein Überschreiten der Gesamtleistung zu verhindern. Entsprechend wird nach Ablauf der Stopp-Verzögerung eine der Wärmepumpen abgeschaltet, und werden die übrigen dann auf eine höhere Leistung geregelt, um einen starken Abfall der Gesamtleistung zu verhindern.

Die Wärmepumpen-Gesamtleistung wird auf der Grundlage der höchsten Verflüssigerausgangs- und der niedrigsten Verdampferausgangstemperatur geregelt. Die Wärmepumpen werden zum Start zugelassen, wenn eine der Wärmepumpen den Start einer weiteren Wärmepumpe anfordert.

Die Ventile im System können so eingestellt werden, dass sie nur den Durchfluss einer bestimmten Wärmepumpe oder den Durchfluss der gesamten Wärmepumpengruppe beeinflussen. Wenn das Ventil den Durchfluss der gesamten Gruppe steuert, wird das Ventil geöffnet, sobald eine der Wärmepumpen eine Durchflussanforderung sendet.

Wenn die Verbindung mit der Master-Wärmepumpe unterbrochen wird, arbeitet die betroffene Wärmepumpe im lokalen Regelbetrieb. Sobald die Verbindung jedoch wieder hergestellt ist, kehrt die Wärmepumpe automatisch zur Fernsteuerung zurück.

4.11 Einrichten des Kondensators/Unterkühlers

- Kreislauf starten und sämtliche Drosselventile vollständig öffnen. Bei einem Kreis mit Leistungsregelung sicherstellen, dass maximaler Durchfluss herrscht.
- 2. Durchflussmesswerte mit den Sollwerten vergleichen.
 - Gemessener Gesamtdurchfluss: m³/h oder kg/s
 - Bei einer deutlichen Abweichung vom Sollwert die Ursache suchen. Mögliche Ursachen sind ggf. bei Pumpe, Filter oder Rohrlänge zu finden oder es ist Luft, Gas oder Schmutz im System.
- 3. Umfasst das System mehrere parallel geschaltete Kondensatoren, sind die im Abschnitt *Master-Slave-Betrieb: Einrichten von Parallelgeräten* beschriebenen Schritte zu befolgen, um die richtige Wasserverteilung auf alle Kondensatoren zu gewährleisten.

Die Drosselventile der Unterkühler vollständig geöffnet lassen.

- 4. Den Durchfluss an den Unterkühlern messen und die Einlassventile so weit drosseln, bis in jedem Unterkühler der Solldurchfluss erreicht wird.
- 5. Bei Anlagen mit mehreren parallelen Einheiten die Verteilung erneut prüfen. Die Schritte im Abschnitt *Master-Slave-Betrieb: Einrichten von Parallelgeräten* sind zu befolgen.
- 6. Diese Schritte wiederholen, bis der Solldurchfluss erreicht wird.
- 7. Übersteigt der Durchfluss den Sollwert, den Kondensatoreinlass weiter drosseln, um die Strömung im Unterkühler zu erhöhen.

Sämtliche Soll- und Messwerte in einer Kopie des PI-Diagramms notieren.

5 Betrieb

5.1 Hauptmerkmale



Enthitzer (Option) Unterkühler (Option)

Eines der wichtigsten Prinzipien unseres Wärmepumpenkonzepts besteht darin, eine einzige Maschine sowohl zum Kühlen als auch zum Heizen einzusetzen. Unsere Wärmepumpen eignen sich gut für den Einsatz als Heizgerät, als Kühlgerät oder im Kombibetrieb.

SU

Mehrere Wärmepumpen können zur Erzielung einer höheren Heiz-/Kühlleistung in Reihe verbunden werden. Die Automation ist eine Schlüsselkomponente des Systems, da sie es dem Gerät ermöglicht, Kälte und Wärme mit hoher Energieeffizienz und minimalem Benutzereingriff zu erzeugen.

5.2 Funktionsprinzip



In bzw. durch die Wärmepumpe laufen drei geschlossene Kreisläufe:

- Kühlkreislauf
- Kältemittelkreislauf
- Heizkreislauf.

Das Funktionsprinzip der Wärmepumpe beruht auf der Verdampfung und Kondensierung des in der Pumpe zirkulierenden Kältemittels.

Im Kühlkreis wird Wärmeenergie gewonnen. Die Flüssigkeit fließt durch den Kreislauf und nimmt dabei Wärmeenergie auf, wodurch die Temperatur der Flüssigkeit ansteigt. Im Verdampfer wird die Wärmeenergie der Flüssigkeit an das Kältemittel abgegeben, welches zwischen Verdampfer und Kondensator zirkuliert.

Wenn das Kältemittel im Verdampfer ist, liegt seine Temperatur unter der der Flüssigkeit im Kühlkreislauf, wodurch die Übertragung der Wärmeenergie von der Flüssigkeit auf das Kältemittel ermöglicht wird. Durch die Wärmeübertragung erhöht sich die Temperatur des Kältemittels, bis es verdampft.



Das gasförmige Kältemittel wird in einen Verdichter geleitet, wo es mit hohem Druck verdichtet wird. Mit dem Druck des gasförmigen Kältemittels steigt auch seine Temperatur.

Das unter hohem Druck stehende gasförmige Kältemittel wird in einen Verflüssiger geleitet, wo es seine Wärmeenergie an das zwischen der Wärmepumpe und einem Kühlkörper (z. B. einem Pufferspeicher, einem Heizkreislauf oder einem anderen Wärmeverbraucher) zirkulierende Wasser abgibt. Durch die Abgabe der Wärmeenergie und das Sinken der Temperatur kondensiert das Kältemittel und wird wieder flüssig.

Das flüssige Kältemittel wird dann einem Expansionsventil zugeführt, in dem sein Druck und seine Temperatur weiter gesenkt werden. Von dort kehrt das Kältemittel zurück zum Verdampfer, wo es Wärmeenergie aus dem Kühlkreis aufnimmt.

5.3 Heizen und Kühlen

Die Wärmepumpe kann ohne Erfordernis zusätzlicher Geräte im Heiz- und Kühlbetrieb zugleich genutzt werden. Wird die Wärmepumpe zur Prozesskühlung eingesetzt, entsteht als Nebenprodukt Wärme. Die Wärme kann für einen anderen Prozess genutzt werden. Die typische Leistungszahl bei einem solchen Einsatz kann zwischen 5 und 8 variieren.

Beispiel einer Kombilösung

Ein Beispiel einer Kombilösung sind Rechenzentren. Ein Rechenzentrum besteht in der Regel aus einem Bürobereich und einem großen Serverraum. Der Serverraum muss mit einer leistungsstarken Klimaanlage gekühlt werden.

Gleichzeitig muss, insbesondere in Ländern mit kälterem Klima, der Bürobereich des Rechenzentrums geheizt werden. Für das Heizen und Kühlen ist nur eine einzige Wärmepumpe erforderlich. Die nachfolgende Abbildung zeigt ein Gerät, das Kühlwasser für eine Klimaanlage und gleichzeitig Heißwasser zum Heizen des Bürobereichs erzeugt.



Heating and cooling ver. 1

In diesem Beispiel wird das Wasser auf 7 °C gekühlt. Die dem Wasser entzogene Energie wird zum Erwärmen des Wassers im Heizungssystem auf 60 °C verwendet.

Wärmequellen

Die Wärmepumpen können verschiedene Wärmequellen nutzen. Beispiele:

- Rückgewonnene Abwärme von Kühlanlagen zur Heißwassererzeugung unter Einsparen wertvoller Primärenergie
- Außenluft, zusammen mit einer Außenkühlanlage
- Rückgewonnene Abwärme aus städtischen oder industriellen Abwässern
- Industrielle Prozesswässer
- Verbrennungsgase von Kraftwerken und Zentralheizungskesseln
- Erd-/Gewässerwärme

Rückgewonnene Wärme kann beispielsweise in ein Fernwärmenetz eingespeist werden, wodurch Anlagenwirkungsgrad und Gesamtmenge der erzeugten Wärme erhöht werden. Kostenlose Wärmequellen können so für Raumheizung, Heißwassererzeugung usw. genutzt werden. Mit den Wärmepumpen kann aus solchen Wärmequellen wertvolle Wärmeenergie erzeugt und in industriellen Prozessen genutzt oder verkauft werden.

Während des Betriebs erwärmt sich die Flüssigkeit im Wärmequellenkreis. Die gewonnene Wärme wird zum Verdampfen des Kältemittels in der Wärmepumpe genutzt.



Kühlen

Unsere Wärmepumpen sind eine energieeffiziente Lösung für Klimaanlagen, zur Kühlung von Serverräumen und für die Kühlung bei Industrieprozessen. Sie können energieeffiziente Kühlung für industrielle Anwendungen, Eisbahnen oder Supermärkte bieten.



Cooling ver. 1

5.4 Leistungszahl

Die Leistung von Wärmepumpen wird mit der Leistungszahl (COP) und der Kälteleistungszahl (COPc) ausgedrückt.

Die Leistungszahl COP ist der Quotient aus der von der Wärmepumpe erzeugten Wärme und der von derselben verbrauchten Energie.

Die Leistungszahl hängt stark von den Temperaturen der Wärmequelle und des Heizungssystems ab. Je höher die Wärmequellentemperatur und je niedriger die Vorlaufwassertemperatur, desto besser ist der Wirkungsgrad.

5.5 Steuersystem

Die Wärmepumpe besitzt ein automatisches Steuersystem. Das System steuert den Wärmepumpenbetrieb und ermöglicht es der Wärmepumpe, sowohl Heizung als auch Kühlung entweder getrennt oder gleichzeitig zu erzeugen. Das Steuersystem besteht aus dem eingebauten Automatisierungssystem, daran angebrachten Sensoren und einem Bedienfeld. Das Bedienfeld dient der Überwachung und Änderung von Systemeinstellungen sowie dem Durchsuchen und Zurücksetzen von Fehlermeldungen.

Das Automatisierungssystem unterstützt die gebräuchlichsten Feldbusprotokolle. Das Steuersystem verfügt über die folgenden Merkmale:

- Übersichtliche und anwenderfreundliche grafische Benutzerschnittstelle und zuverlässiger, programmierbarer Controller zur Steuerung mehrerer Geräte.
- Modbus- und Profibusprotokolle
- Fernüberwachung und -programmierung

Benutzerschnittstelle

Die Benutzeroberfläche verfügt über verschiedene Ansichten zur Steuerung des Systems und zur Änderung seiner Einstellungen. Alle Ansichten können über das Touchscreen-Bedienfeld aufgerufen werden. Die meisten Funktionen (z. B. Ändern von Soll-Werten, Starten und Stoppen der Wärmepumpe, Quittieren von Alarmen und Anzeigen von Trends) können Sie als normaler Benutzer aufrufen, ohne sich anzumelden. Bei bestimmten Bildschirmen, in der Regel Popup-Fenstern, ist es erforderlich, sich als **Experte** anzumelden. In diesem Fall wird der Anmeldebildschirm automatisch angezeigt.

Die einzelnen Ansichten und Funktionen werden in den folgenden Abschnitten genauer beschrieben.

5.6 Bedienfeld

Startansicht

Die **Start**ansicht ist die Hauptansicht der Benutzeroberfläche der Wärmepumpe. Sie enthält eine Übersicht über die Wärmepumpe und Optionen zum Ein- und Ausschalten. Der Grenz- und der Sollwert können durch Antippen des jeweiligen Wertes direkt editiert werden.

Um die **Prozessansicht** zu öffnen, tippen Sie auf die Schaltfläche Prozessansicht (Pos. 5 in folgender Abbildung).



Pos.	Element	Pos.	Element
1	Gekühltes Wasser ein	8	Grenzwert der Kühlwassertemperatur, zum Ändern betätigen.
2	Gekühltes Wasser aus	9	Start-Taste. Grüne Linie = Starten erlaubt, zum Ändern antippen.
3	Gesammelte Energie	10	Heizungssollwert, zum Ändern antippen.
4	Kühl-COP	11	Stromverbrauch
5	Wechsel zur Prozessansicht	12	Geheiztes Wasser aus
6	Heiz-COP	13	Geheiztes Wasser ein
7	Leistung, 0 - 100 %	14	Erzeugte Wärmeenergie

Prozessansicht

In der **Prozessansicht** können Sie wichtige Prozesswerte einsehen und auf verschiedene Ansichten und Einstellungen zugreifen. Um detaillierte Informationen zu einem bestimmten Gerät (z. B. einer Pumpe oder einem Ventil) anzuzeigen und dessen Einstellungen zu ändern, tippen Sie auf das Symbol des Geräts. Zum Ändern eines Sollwerts oder Grenzwerts tippen Sie auf den Wert.



Pos.	Objekt	Pos.	Objekt
1	Aktueller Heiz-/Kühlmodus • Sonne = Heizen • Schneeflocke = Kühlen	7	Warmwasser aus
2	Trends	8	Warmwasser ein
3	Alarme	9	Leistung: Kühlen*
4	Startansicht	10	 Vom Kompressor des Systems verbrauchte Energie* Der niedrigste Wert ist der vom oder von den Kompressoren gezogene Strom.
5	Kaltwasser ein	11	Leistung: Heizen*
6	Kaltwasser aus	12	Kompressoren

*Die Werte der Einzelkreise werden in getrennten Zeilen angezeigt.

Wenn das System einen Puffertank auf der Kalt- oder der Warmseite hat, wird dieser am linken oder rechten Rand des Bildschirms angezeigt. Auch die Temperaturmessungen des Tanks werden angezeigt. Beachten Sie, dass diese Puffertanks in der Ansicht **Warm-Einstellungen** oder **Kalt-Einstellungen** aktiviert sein müssen (siehe Abschnitt *Einstellungen der Kalt- und Warm-Seite*), damit sie dargestellt werden.

Startverzögerung, Stoppverzögerung und Ölheizungsverzögerung

Die Start- und die Stoppverzögerung werden in der oberen linken Ecke als Gradminuten angezeigt. Diese Werte können geändert werden. Wenn der Wert für die Stoppverzögerung beispielsweise 30 Cmin beträgt und die Temperatur 1 Grad unter dem Sollwert liegt, beginnt die Wärmepumpe in 30 Minuten mit dem Herunterfahren.



Wenn die Temperatur 10 Grad unter dem Sollwert liegt, beginnt die Wärmepumpe nach 3 Minuten mit dem Herunterfahren. Dies kann durch Ändern der **Restzeitwerte** (Left) beschleunigt werden.

Bei aktivierter Ölheizungsverzögerung wird die Verzögerung in Minuten angezeigt.

Kompressoren

Die aktuelle Leistung jedes Kompressors wird als Prozentsatz ausgedrückt (angezeigt als Zahl im Symbol des Kompressors). Die Farbcodes der Kompressoren sind in folgender Tabelle dargestellt.

Farbe	Status
Grau	Nicht startbereit
Weiß	Startbereit
Grün	Läuft
Rot blinkend	Alarm

Hat ein Kompressor eine Wiedereinschaltverzögerung (größer als 0), wird die Verzögerung unter dem Symbol des Kompressors angezeigt.

Um den Motorstatus eines Kompressors anzuzeigen, tippen Sie auf das Symbol des Kompressors. Das Popup-Fenster **Motorstatus** wird im Abschnitt *Motorstatus anzeigen* behandelt.

Wichtige Prozesswerte



Process view center ver. 3

In der Mitte der Prozessansicht werden eine Reihe wichtiger Prozesswerte angezeigt.

Α	Kaltseitenwerte	В	Warmseitenwerte
Druck	Saugdruck	Druck	Förderdruck
Verd	Verdampfungsdruck	Kond	Kondensationstemperatur
Temp	Ansaugtemperatur	Temp	Auslasstemperatur
SH	Ansaugüberhitzung	SH	Aulassüberhitzung
ExV	Expansionsventil öffnet, %		



Zugriff auf Einstellansichten

Für den Zugriff auf die Einstellansichten öffnen Sie die **Prozessansicht** und tippen Sie auf eine der Schaltflächen in der unteren Schaltflächenleiste (siehe Abbildung unten). Diese Ansichten werden auch angezeigt, wenn der Startassistent aktiv ist (z. B. bei der ersten Inbetriebnahme). Diese Ansichten werden in den folgenden Kapiteln besprochen.



5.7 Steuereinstellungen

Steuereinstellungen

In der Ansicht **Steuereinstellungen** können Sie zwischen verschiedenen Modi umschalten und Sollwerte festlegen. In diese Ansicht gelangen Sie von der **Prozessansicht** aus. Eine aktive Auswahl wird in grün angezeigt.

Zum Ändern eines Sollwerts tippen Sie darauf.



Pos.	Element	Beschreibung
1	Start- und Stoppdifferenz	Diese Werte geben an, um wie viel die Temperatur den Sollwert über- oder unterschreiten muss, bevor das Gerät gestartet oder gestoppt wird (z. B. wenn keine Heizung mehr benötigt wird). Das Gerät wird mit einer Verzögerung ausgeschaltet.
2	Auswahl des primären Steuermodus	Umschalten zwischen zwei Modi: Kühlen Schneeflocke- Taste) oder Heizen (Sonne-Taste).
3	Sollwert-Regelverfahren	Wählen Sie die Methode, zur Bestimmung des Sollwerts (siehe Tabelle unten).



Pos.	Element	Beschreibung
4	Einstellung des Sollwerts	Stellen Sie den Soll- und Grenzwert für jede Regelungsmethode ein, indem Sie den Wert antippen.
5	Gasmelder	Schaltet den Gasdetektor des Geräts (optional) ein oder aus. Sie werden aufgefordert, sich in der Expertenebene anzumelden.
6	Zusätzliche Einstelltasten	 Jede Schaltfläche öffnet ihre eigene Einstellansicht. Die Ansicht Slaves wird im Abschnitt Master-Slave- Betrieb: Parallelgeräte einrichten behandelt. Die Ansichten Dynamischer Sollwert und Zeitgesteuerter Sollwert werden im Folgenden erläutert.

Sollwert-Regelverfahren

Pos.	Element	Beschreibung
A	Lokal	Es wird ein lokal vorgegebener Sollwert verwendet. Der Sollwert kann entweder in der Startansicht oder durch Tippen auf die Sollwerte in der Ansicht Steuerungseinstellungen festgelegt werden.
В	Dynamisch	Der Sollwert wird anhand der aktuellen Außentemperatur und einer Temperaturkurve berechnet. In der Ansicht Dynamischer Sollwert kann eine Temperaturkurve eingerichtet werden.
С	Remote	Es wird ein Fernsollwert (über eine Busverbindung) verwendet.

Slaves

Die Ansicht Slaves wird im Abschnitt *Master-Slave-Betrieb: Parallelgeräte einrichten* behandelt.

Dynamischer Sollwert

In der Ansicht **Dynamischer Sollwert** können Werte für die Auslass- (Vorlauf-) Temperatur festgelegt werden, die bei bestimmten Außentemperaturen gelten. Der tatsächliche Sollwert wird dann auf der Grundlage der aktuellen Außentemperatur (bzw. Prozesstemperatur) und dieser Vorlauftemperaturwerte berechnet (Pos. 6 in der Abbildung).



Die Ansicht Dynamischer Sollwert. X-Achse: Außentemperatur, Y-Achse: Vorlauftemperatur.

Pos.	Element	Beschreibung
1	Sollwert	Auf der Grundlage der aktuellen Außentemperatur (oder Prozesstemperatur) und der Kurvenpunktwerte berechneter Sollwert
2	Auswahl der Betriebsartkurve	Zur Auswahl, welche Werte der Seite (in der Abbildung: Primär/Heizung oder Sekundär/Kühlung) geändert werden sollen.
3	Mindest-Außentemperatur	Mindest-Außentemperaturgrenze (kann angepasst werden)
4	Isttemperatur	Aktuell gemessene Außentemperatur
5	Maximale Außentemperatur	Maximal-Außentemperaturgrenze (kann angepasst werden)
6	Auslasstemperaturwerte für jede Außentemperatur	Antippen, um den jeweiligen Wert einzustellen.

Die Werte entlang der X-Achse geben jeweils einen bestimmten Außentemperaturpunkt an. Um eine Auslass- (Vorlauf-) Temperatur für einen bestimmten Außen- (oder Prozess-) Temperaturpunkt festzulegen, tippen Sie auf das weiße Feld über dem Temperaturpunkt (Pos. 6 in der Abbildung).

Der anzuwendende Temperaturbereich kann durch Ändern der Temperaturwerte entlang der X-Achse geändert werden. Um einen Temperaturwert (Temperaturpunkt) zu ändern, tippen Sie auf ihn.



Getakteter Sollwert

In der Ansicht **Zeitgesteuerter Sollwert** kann der Benutzer vorübergehend einen Sollwert für eine der beiden Seiten für einen bestimmten Tag und eine bestimmte Dauer erzwingen. Zusätzlich können die **Ein**-Tasten am oberen Bildschirmrand verwendet werden, um einen (temporären) Sollwert für die Primärseite, die Sekundärseite oder beide anzuwenden.



Timed setpoint ver. 2

Pos.	Element	Beschreibung
1	Primärseite-Taste und - Sollwert	Wenn dieser Sollwert aktiv ist, wird die Schaltfläche grün dargestellt. Zum Aktivieren und Deaktivieren des Sollwerts tinnen Sie auf die
2	Sekundärseite-Taste und -Sollwert	Schaltfläche. Um den Sollwert zu ändern, tippen Sie auf ihn.
3	Tasten zur Tagesauswahl	Wählen Sie die Tage aus, an denen der zeitgesteuerte Sollwert angewendet werden soll. Die ausgewählten Tage erscheinen in grün.
4	Uhrzeit ein und Uhrzeit aus	Zur Auswahl der Tageszeit, zu der der zeitgesteuerte Sollwert aktiviert (Uhrzeit ein) und deaktiviert (Uhrzeit aus) werden soll.

Für einen Wochenplan wählen Sie die Tage, an denen der zeitgesteuerte Sollwert gelten soll. Geben Sie dann die Uhrzeiten ein, zwischen denen der temporäre Sollwert aktiv sein soll. In der obigen Abbildung wird dieser Sollwert montags und dienstags zwischen 8 und 16 Uhr verwendet.

5.8 Einstellungen der Kalt- und der Warmseite

Die Ansicht **Kaltseiteneinstellungen** und die der **Warmseiteneinstellungen** sind nahezu identisch. Diese Ansichten werden verwendet, um die Steuerungsmethode für die externen Kreisläufe des Systems sowie das in den Kreisläufen verwendete Medium festzulegen. Mit diesen Regeleinstellungen wird der Betrieb der Wärmepumpe optimiert und verhindert, dass sie außerhalb ihres Betriebsbereichs arbeitet.



Die Ansichten enthalten eine Reihe von Ein/Aus-Tasten. Aktive Schaltflächen werden grün dargestellt.

	Eins	stellungen	Kaltseite
Pumpe	Verwendet	Drehzahlgeregelt	Temperatur Auslass
Vontil			Steuerung
ventii	Verwendet	OnOff	Gemeinsam Temperatur Einlass Temperatur Auslass
Flüssigkeit			Wasser
Puffer			Verwendet
Energiemesse	r		1 Impuls: 0,0 kWh
Strömungssch	alter		Verwendet

Cold side settings ver. 3

Einstellungen in beiden Ansichten:

Pumpe

- Benutzt: Es befindet sich eine Pumpe im Kreislauf der Kalt- bzw. Warmwasserseite.
- Drehzahlgeregelt: Wenn diese Schaltfläche aktiv ist, handelt es sich um eine drehzahlgeregelte (VFD) Pumpe. Wenn die Taste nicht aktiv ist, ist eine Ein/Aus-Pumpe eingebaut.

Im Dropdown-Menü können Sie die Steuerungsmethode für die Pumpe auswählen. Das Menü enthält folgende Optionen:

- Temperatur aus: Die Auslasstemperatur wird als Sollwert verwendet
- Temperaturdifferenz: Die Temperaturdifferenz wird als Sollwert verwendet
- Konstantdrehzahl: Die Pumpe läuft mit konstanter Drehzahl
- Ausgangstemperatur, immer ein: Die Auslasstemperatur wird als Sollwert verwendet, und die Pumpe läuft auch, wenn die Wärmepumpe ausgeschaltet ist
- *Temperaturdifferenz, immer ein:* Die Temperaturdifferenz dient als Sollwert, und die Pumpe läuft auch, wenn die Wärmepumpe ausgeschaltet ist
- Konstantdrehzahl, immer ein: Die Konstantdrehzahl dient als Sollwert, und die Pumpe läuft auch, wenn die Wärmepumpe ausgeschaltet ist

Ventil

- Benutzt: Es befindet sich ein Ventil im Kreislauf der Kalt- bzw. Warmwasserseite.
- Offen/Zu: Das Ventil kann entweder vollständig geöffnet oder vollständig geschlossen sein; sonst handelt es sich um ein Flussregelventil.
- *Gemeinsam:* Das Ventil wird von zwei oder mehr Wärmepumpen gemeinsam genutzt.
- *Geregelt:* Das Ventil kann basierend auf der Einlass- oder Auslasstemperatur geregelt werden.

Einlass-, Auslasstemperatur



Der entsprechende Kreislauf kann entweder auf Basis der Einlass- oder der Auslasstemperatur der Wärmepumpe gesteuert werden.

Flüssigkeit

Im Dropdown-Menü können Sie das im Kalt- oder Warmkreis verwendete Medium auswählen.

Puffer

Wenn ein Puffertank im Kreislauf vorhanden ist, aktivieren Sie diesen durch Drücken dieser Taste. Der Puffertank zusammen mit den zugehörigen Temperaturmessungen wird in der **Prozessansicht** angezeigt (siehe Abbildung unten). Beachten Sie dabei, dass der Sollwert der Wärmepumpe für den Puffertank verwendet wird, nicht die Auslasstemperatur des Kreislaufs.



Buffer tank ver. 1

Energiemesser

Um den Wert für die Kilowattstunden pro Impuls zu bearbeiten, tippen Sie auf das Wertefeld.

Nur für die Kaltseitenansicht vorhandene Einstellungen

Strömungsschalter



Die Deaktivierung des Strömungsschalters kann zu Schäden an der Wärmepumpe oder der Anlage führen.

Der Strömungsschalter ist serienmäßig in allen Wärmepumpen installiert und wird in der **Kaltseitenansicht** aktiv dargestellt. Diese Einstellung sollte nicht verändert werden.

5.9 Sprache, Datum und Uhrzeit sowie Ethernet-Einstellungen

In der Ansicht **Sonstige Einstellungen** können Sie allgemeine Einstellungen der Benutzeroberfläche und der Wärmepumpe bearbeiten. Diese Ansicht wird bei der ersten Inbetriebnahme zuerst angezeigt.



Welcome screen ver. 3

Tasten für die Einstellungen

Taste	Erläuterung	
	Ändert die Anzeigesprache. Die Flaggen-Taste ändert sich gemäß der gewählten Sprache.	
Θ	Zum Einstellen des aktuellen Datums und der Uhrzeit.	
	Zum Einstellen der Zeitzone.	
	Für die Ethernet-Einstellungen	

Einstellen der Sprache

Tippen Sie in der Ansicht **Andere Einstellungen** auf die Flaggen-Taste. Das Popup-Fenster zur Sprachauswahl erscheint.



Language screen ver. 3



Wählen Sie die Sprache aus, indem Sie auf die entsprechende Flaggen-Taste drücken.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

Tippen Sie in der Ansicht **Andere Einstellungen** auf die Kalender-Taste. Das Popup-Fenster **Datum/Uhrzeit einstellen** erscheint.

Datum/Uhrze	it einstellen
Datum: - 10.12.2014	v +
Uhrzeit: - 13:45:06	+
ОК	Abbrechen

Wählen Sie das Datum aus der Dropdown-Liste oder mit der Minus- und. Plus-Taste aus.

Tippen Sie die Uhrzeit ein oder stellen Sie sie mit der Minus- und Plustaste ein.

Speichern Sie die Einstellungen mit **OK**.

5.10 Ändern der Zugriffsebene

Einige Funktionen erfordern die Anmeldung als **Experte**. Wenn Sie versuchen, auf solche Funktionen zuzugreifen, werden Sie aufgefordert, sich anzumelden. Dann erscheint das Dialogfenster **Anmeldung**:

	Anmeldung	9	
	Benutzer: Passwort:		
Passwort är	ndern	ОК	Abbrechen

Login screen ver. 4

1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Benutzer** die Option **Experte**.

2. Geben Sie das Passwort in das Feld **Passwort** ein und betätigen **OK**. Nach 30 Minuten Inaktivität werden Sie automatisch von der **Expertenebene** abgemeldet.



5.11 Anzeigen des Motorstatus

Um den Status eines Kompressors oder anderen Motors anzuzeigen, tippen Sie auf das Symbol des jeweiligen Geräts in der **Prozessansicht**. Dies öffnet das Popup-Fenster **Motorstatus**.



Im Popup-Fenster **Motorstatus** können Sie den Status des Motors anzeigen, die Pumpe manuell bedienen und auf die PID-Einstellungen zugreifen (falls vorhanden).

Anzeigen eines Motors mit Ein-/Aus-Steuerung

Zur Anzeige der Details eines ein-/ausgeschalteten Motors tippen Sie auf das Symbol des jeweiligen Kompressors oder der Pumpe in der **Prozessansicht**.



Viewing on/off-controlled motor ver. 4

Pos.	Element	Erläuterung
1	Motorstatus-Dialogfeld	Popup-Fenster für Motoren mit Ein-/Aus-Steuerung. Hier wird der aktuelle Motorstatus angezeigt.
2	Laufzeitwert	Zeigt die Motorlaufzeit in Stunden an.
3	Umschalttaste Auto/ Manuell	 Schaltet zwischen Automatik- und Handbetrieb des Motors um. Grün: automatisch Weiß: manuell
4	Stopp	Stoppt die Pumpe (bei manueller Steuerung)
5	Start	Startet die Pumpe (bei manueller Steuerung)
6	Leistungssteuerung	Zeigt die Steuerwerteingabe im manuellen Betrieb an. Nach Antippen können Sie den Wert ändern. Ist ausgegraut, wenn nicht in Gebrauch.
7	Mindestleistung	Einstellung des minimalen Leistungspegels; der Benutzer kann den niedrigsten minimalen Leistungswert ändern.

Anzeigen eines drehzahlgeregelten Motors

Zur Anzeige der Details eines drehzahlgeregelten Motors tippen Sie auf das Symbol des jeweiligen Kompressors oder der Pumpe in der **Prozessansicht**. Drehzahlgeregelte Motoren haben oft zusätzliche PID-bezogene Einstellungen.



Viewing speed controlled motor ver. 5



Pos.	Element	Erläuterung
1	Motorstatus-Dialogfeld	Popup-Fenster für Motoren mit Drehzahlregelung. Hier wird der aktuelle Motorstatus angezeigt.
2	Laufzeitwert	Zeigt die Motorlaufzeit in Stunden an.
3	Steuerwert	Zeigt den Steuerwert an.
4	Messwert	Zeigt den Messwert an.
5	Umschalttaste Auto/ Manuell	 Schaltet zwischen Automatik- und Handbetrieb des Motors um. Grün: automatisch Weiß: manuell
6	Stopp	Stoppt die Pumpe (bei manueller Steuerung)
7	Start	Startet die Pumpe (bei manueller Steuerung)
8	Leistungssteuerung	Zeigt die Steuerwerteingabe im manuellen Betrieb an. Nach Antippen können Sie den Wert ändern. Ist ausgegraut, wenn nicht in Gebrauch.
9	Mindestleistung	Einstellung des minimalen Leistungspegels; der Benutzer kann den niedrigsten minimalen Leistungswert ändern.
10	Öffnet die PID-Anzeige	Antippen, um das PID-Popup-Fenster zu öffnen, siehe Abschnitt Anzeigen der PID-Reglerwerte.

5.12 Steuerung der Antriebe

Um ein Ventil manuell zu steuern und seine PID-Einstellungen (falls zutreffend) zu ändern, tippen Sie auf das Symbol des Ventils im **Prozessbildschirm**.



Actuator popup ver. 2

Pos.	Element	Erläuterung
1	Antriebe-Popup-Fenster	Popup-Fenster der Antriebe Ermöglicht bei Bedarf die manuelle Ansteuerung des Ventilantriebs.
2	Schließtaste	Schließt das Popup-Fenster.
3	Umschalttaste Auto/ Manuell	Schaltet zwischen Automatik- und Handbetrieb um.Grün: automatischWeiß: manuell



Pos.	Element	Erläuterung
4	Geschlossen-Taste	Schließt das Ventil / fährt den Antrieb in die Schließstellung (bei manueller Ansteuerung).
5	Öffnungstaste	Öffnet das Ventil / fährt den Antrieb in die Öffnungsstellung (bei manueller Ansteuerung).
6	Steuerwert	Zeigt die Steuerwerteingabe (Ventilöffnung) im manuellen Betrieb an. Nach Antippen können Sie den Wert ändern. Ist ausgegraut, wenn nicht in Gebrauch.
7	PID-Taste	Betätigen Sie die Schaltfläche PID, um die PID-Werte des Geräts anzuzeigen und einzustellen. Siehe Abschnitt Anzeigen der PID- Reglerwerte. Nicht für alle Antriebstypen verfügbar.

5.13 Anzeigen der PID-Reglerwerte

Wenn ein Gerät über PID-Optionen verfügt, enthält das Popup-Fenster des Geräts eine **PID**-Schaltfläche. Typische Beispiele sind drehzahlgeregelte Pumpen und einige Ventilstellantriebe. Zum Öffnen der PID-Optionen des Geräts tippen Sie auf die Schaltfläche **PID**. Daraufhin wird das **PID**-Popup-Fenster geöffnet.

In diesem Popup-Fenster können Sie die Prozess-, Soll- und Steuerwerte direkt anzeigen und bearbeiten sowie zwischen Hand- und Automatikbetrieb umschalten. Für weitere PID-Optionen tippen Sie auf die Schaltfläche **Mehr**.



PID ver. 5



Pos.	Element	Erläuterung
1	PID-Dialogfeld	PID (proportional, integral, derivativ)-Popup-Fenster.
2	Schließtaste	Schließt das Popup.
3	PV-Wert	Eine Balkenanzeige der Werte der Prozessvariablen.*
4	SP-Wert	Eine Balkenanzeige des Sollwerts.*
5	Weitere Optionen	Erweitert die Ansicht zur Anzeige weiterer Optionen.
6	Handbuch	Manuelle Steuerung
7	Automatisch	Automatische Steuerung
8	PV-Wert	Zeigt den Wert der Prozessvariablen an.
9	SP-Wert	Zeigt den Sollwert an. Zum Ändern antippen.
10	Steuerwert	 Zeigt den aktuellen Regelwert als Prozentsatz an. Auslass: aktueller Regelwert Einlass: manueller Regelwert (bei manueller Steuerung). Zum Ändern antippen.

*Minimal- und Maximalwert werden über und unter den beiden Balken angegeben.

Erweiterte Ansicht

Um das PID-Popup-Fenster zu erweitern, tippen Sie auf die Schaltfläche **Mehr**. Die erweiterte Ansicht bietet Zugriff auf Folgendes:



PID expanded view ver. 1

Pos.	Element	Erläuterung
1	Proportionalverstärkung	Zeigt den Verstärkungswert des PID-Reglers.
2	Nachstellzeit	Zeigt die Nachstellwert des PID-Reglers.
3	Vorhaltzeit	Zeigt die Vorhaltezeit des PID-Reglers.
4	Störung	Eine zusätzliche Messung, die ebenfalls den Regler beeinflusst; Stör aus=Distanz-Durchschnittsdistanz*P. Verstärkung.
5	Totzonenbreite	Der Bereich um den Sollwert herum, in dem die Steuerung nicht agiert.
6	P aus	Differenz*P-Verstärkung.
7	l aus	I aus+ (Differenz*P. Verstärkung)/I Zeit. Beispiel: I aus am Anfang = 0, Differenz = konstant. Nach 1*I wird die I Aus-Zeit gleich P aus sein. Nach 2*I wird die I Aus-Zeit 2*P aus sein.
8	D aus	Änderung der Differenz innerhalb von DZeit*P. Verstärkung. Beispiel: Wenn die DZeit 10 s beträgt, die vergangene Differenz (von vor 10 s) 1 ist und die aktuelle Differenz 3 ist, ist D aus (3-1)*P. Verstärkung.



5.14 Ansicht Trends

In der Ansicht **Trends** können die Benutzer sowohl Echtzeit- als auch historische Daten über den Betrieb der Wärmepumpe anzeigen. Zum Aufrufen der Ansicht öffnen Sie die **Prozessansicht** und tippen Sie auf die Schaltfläche Trends:





Trend history mode ver. 5

Die Ansicht **Trends**. Die X-Achse zeigt die Zeit; die Werte auf der Y-Achse hängen vom gewählten Trend ab.

Position	Element	Erläuterung
1	Auswahl der angezeigten Zeit und Skala	Nach Antippen können Sie sie ändern.
2	Zeitauswahl	Wählen Sie den auf der Zeitachse anzuzeigenden Zeitraum aus.
3	Wiedergabe-/Pause- Taste	 Wechselt zwischen Echtzeit- und Verlaufsmodus. Abspielen: Sie sehen die Trends in Echtzeit. Pause: Anzeige der Trends als statischer Bildschirm.
4	Trendlegende öffnen	Zeigt die Trendlegende an (siehe unten).
5	Trend selection	Öffnet das Dialogfeld Trendauswahl.
6	Trendlegende	Blendet einzelne Trendkurven ein und aus (siehe unten).
7	Modus	Zeigt den Trendmodus an (Verlauf; wird nur im Verlaufsmodus angezeigt).



Trend selection

Um das Dialogfeld **Trendauswahl** zu öffnen, tippen Sie auf die Schaltfläche **Trendauswahl** (siehe oben). So können Sie den Trendtyp auswählen.



Pos.	Element
1	Temperaturmessungen
2	Von der Wärmepumpe aufgenommene Leistung
3	Motordrehzahl (%)
4	Ventilstellungen und Sollwerte (%)
5	Schließt das Popup für die Trendauswahl

Trendlegende

Um das Dialogfeld mit der Trend-Legende zu öffnen, tippen Sie auf die Schaltfläche **Trendlegende öffnen** (siehe oben). In der Trendlegende können Sie einzelne Trendkurven ein- und ausblenden.



Trend view legend ver. 5

Position	Element	Erläuterung
1	Trendlegende	Dialogfeld mit den Trends.
2	Aktueller Wert	Echtzeitmesswert
3	Trend ein-/ausblenden: Trend wird angezeigt	Blendet die ausgewählte Mess- oder Wertekurve aus oder ein.
4	Trend ein-/ausblenden: Trend ausgeblendet	



6 Wartung

6.1 Regelmäßige Kontrolle und Wartung



Beim Nachfüllen des Verdampfers oder beim Ausspülen des Kältemittels aus dem Verdampfer mit Wasser darauf achten, dass kein flüssiges Kältemittel verschüttet wird. Das Kältemittel kann Erfrierungen verursachen.



Die Installation, Inbetriebnahme oder Wartung des Geräts darf nur durch autorisiertes Personal unter Einhaltung aller örtlichen Vorschriften und Anforderungen durchgeführt werden.



Keine Flüssigkeiten ohne Schutzvorkehrung berühren. Der Kontakt mit Betriebsflüssigkeiten kann zu Erfrierungen führen. Das Bedienpersonal immer sofort über Lecks informieren.



Vor allen Arbeiten an Teilen mit heißen Oberflächen ist darauf zu achten, dass das Teil vollständig abgekühlt ist.



Die abnehmbaren Frontplatten der Wärmepumpe sind schwer und sperrig. Gehen Sie beim Abnehmen und Anheben der Platten vorsichtig vor.

Die Überprüfung und Wartung von Wärmepumpen hat gemäß der EU-Verordnung Nr. 517/2014 zu erfolgen und richtet sich nach der beigefügten Tabelle. Die CO2-Äquivalenz des Kältemittels kann berechnet werden, indem man die Kältemittelfüllung mit dem GWP-Wert des Kältemittels multipliziert.

Die Kältemittelmenge im Gerät	Normales Wartungsintervall	Wartungsintervall mit dem Leckanzeiger
5 - 50 t CO2-Äquiv.	12 Monate	24 Monate
50 - 500 Tonnen CO2-Äquiv.	6 Monate	12 Monate
Über 500 Tonnen CO2-Äquiv.	3 Monate	6 Monate

Bei der jährlichen Wartung sind die in der mit der Wärmepumpe gelieferten Wartungscheckliste (*Wartungsbericht*) angegebenen Prüfungen und Aufgaben durchzuführen.

Bei jeder jährlichen Wartung muss der Wartungsdienstleister eines der mit der Wärmepumpe gelieferten Wartungsformulare ausfüllen. Außerdem muss ein Aufkleber mit Angaben zur nächsten erforderlichen Jahreswartung ausgefüllt werden. Der Aufkleber ist an einer sichtbaren Stelle der Wärmepumpe anzubringen.

6.2 Fehlerbeseitigung



Vor der Durchführung von Fehlerbehebungsmaßnahmen an elektrischen Komponenten ist der Betriebszustand des Geräts auf dem Bildschirm des Bedienfelds zu überprüfen.

Fehlercodes

Geräteausfälle werden in der Ansicht Alarme des Bedienfelds angezeigt.

Fehler	Mögliche Ursache	Empfohlene Maßnahmen
Kältegas ermittelt	Am Gasfühler wird Gas erkannt. Aus dem Gerät tritt Kältemittel aus oder es befindet sich Fremdgas im Maschinenraum (z. B. aufgrund von Lackierarbeiten).	Versuchen, den Alarm zurückzusetzen. Wenn der Alarm zurückgesetzt wird und die Wärmepumpe wieder anläuft, ist kein Leck vorhanden. Bei anhaltendem Alarm ohne äußere Ursache Kontakt mit dem Kundendienst aufnehmen.
Kein Kaltwasserfluss	Problem mit der Pumpe, ein geschlossenes Ventil, Luft in den Leitungen, Wassermangel, Strömungsschalter falsch eingestellt.	Prüfen.
Phasenfehler der Stromversorgung	Falsche Phasenfolge in der Stromversorgung, Kabel lose oder durchgebrannte Sicherung.	Sicherungen prüfen. Wenn hier jedoch alles in Ordnung ist, Kontakt mit dem Kundendienst aufnehmen.
Saugdruck niedrig	Das Kühlwasser ist zu kalt oder der Durchfluss zu gering, was zu Eis im Verdampfer führt, ein Problem mit dem Expansionsventil, oder es ist Kältemittel ausgetreten.	Betriebsbedingungen prüfen. Wenn die Temperatur über dem Gefrierpunkt liegt, Kontakt mit dem Kundendienst aufnehmen.
Verdampfertemperatur niedrig	Das Kühlwasser ist zu kalt oder der Durchfluss zu gering, was zu Eis im Verdampfer führt, ein Problem mit dem Expansionsventil, oder es ist Kältemittel ausgetreten. Verdampf- und Kondensationstemperatur sollten bei ausreichender Kältemittelmenge 10 Minuten nach dem Abschalten nicht mehr als 10 °C über der Wassertemperatur liegen.	Betriebsbedingungen prüfen. Wenn die Temperatur über dem Gefrierpunkt liegt, Kontakt mit dem Kundendienst aufnehmen.
Abflussdruck hoch	Heizwasser zu heiß oder zu niedriger Strömungswert im Kondensator, oder zu hoher Kältemittelfüllstand. Wenn die Kältemittelfüllung korrekt ist, sollte die Kondensationstemperatur nicht mehr als 5 °C über der des austretenden Wassers liegen (außer bei sehr niedrigen oder sehr starken Strömungswerten).	Warmwasserstrom prüfen, Warmwassertemperatur prüfen (verglichen mit Maximalwert).
Kondensationstempera hoch	ttleizwasser zu heiß oder zu niedriger Strömungswert im Kondensator, oder zu hoher Kältemittelfüllstand. Wenn die Kältemittelfüllung korrekt ist, sollte die Kondensationstemperatur nicht mehr als 5 °C über der des austretenden Wassers liegen (außer bei sehr niedrigen oder sehr starken Strömungswerten).	Warmwasserstrom prüfen, Warmwassertemperatur prüfen (verglichen mit Maximalwert).

Fehler	Mögliche Ursache	Empfohlene Maßnahmen
Heißgastemperatur hoch	Verdichter überhitzt, zu hohe Differenz zwischen Verdampfungs- und Kondensationstemperatur und zu geringe Leistung im Kompressor.	Wenn die Mindestleistung des Verdichters niedriger als 60 % eingestellt ist, empfehlen wir, diese zu erhöhen, andernfalls den Kundendienst kontaktieren.
Ansaugüberhitzung niedrig	Problem mit der Steuerung des Expansionsventils.	Kontakt mit dem Kundendienst aufnehmen.
Motoranlasser wurde ausgelöst	Zu hohe Stromstärke.	Bei VFD, VFD auf Warnmeldungen prüfen, ansonsten Motorüberstromschutzeinrichtung im Schaltkasten prüfen.
Kommunikation mit VFD verloren	Feldbus-Kommunikationsproblem zwischen Steuerung und VFD.	Verdrahtung prüfen, Kundendienst kontaktieren.
Abflussdruck hoch, Druckschalter	Heizwasser zu heiß oder zu niedriger Strömungswert im Kondensator.	Warmwasserstrom prüfen, Warmwassertemperatur verglichen mit Maximalwert prüfen.
Geräteschutzalarm	Wenn sich das Gerät innerhalb einer Stunde automatisch zurücksetzt, hat der Überhitzungsschutz des Verdichtermotors ausgelöst (der Motor wird heißer, wenn die Warmwassertemperatur höher und die Kaltwassertemperatur niedriger ist). Falls nicht, dann Ölwarnung.	Durch Drücken der Taste in dem am Verdichter angebrachten Ölalarmgerät zurücksetzen. Die Mindestleistung des Verdichters zu erhöhen versuchen, um den Ölfluss zu verbessern.
Startet nicht	Die Wärmepumpensteuerung gibt ein Startsignal aus, aber die Wärmepumpe startet nicht oder das EIN-Signal des Motors erreicht die Steuerung nicht. Elektrisches Problem, entweder Schaltgerät oder Verdrahtung.	Verdrahtung prüfen, Kundendienst kontaktieren.
Stoppt nicht	Die Wärmepumpensteuerung gibt ein Stoppsignal aus, aber die Wärmepumpe stoppt nicht oder das AUS-Signal des Motors erreicht die Steuerung nicht. Elektrisches Problem, entweder Schaltgerät oder Verdrahtung.	Verdrahtung prüfen, Kundendienst kontaktieren.

Alarmüberwachung

Wenn im System aktive Alarme anstehen, wird das Symbol **Alarm**auf dem Bildschirm des Bedienfelds angezeigt. In der Abbildung unten wird das Alarmsymbol in der **Prozessansicht** angezeigt.



Alarm active ver. 2

Um den Alarm oder die Störung anzuzeigen, rufen Sie die Ansicht **Alarme** auf, indem Sie auf das Symbol **Alarm** tippen. Sonst können Sie auch die **Prozessansicht** öffnen und auf die Schaltfläche **Alarme** tippen (in der Abbildung unten rot markiert).



Alarms button ver. 1

Ansicht Alarme



Bevor Sie Alarme zurücksetzen, die zum Stillstand der Wärmepumpe geführt haben, müssen Sie die Ursache des Alarms ermitteln und die Ursache des Problems beheben.

In der Ansicht **Alarme** werden sowohl aktive Alarme als auch historische Alarme angezeigt.



Pos.	Element
1	Liste der Alarme im System
2	Aktuelles Datum und Uhrzeit
3	Taste Alle Alarme quittieren
4	Alarmdatum und -uhrzeit

Aktive Alarme werden mit dem Text *Ein*angezeigt, historische Alarme mit dem Text *Aus*. Im Bild ist als Beispiel der Alarm *Ein: Schutzgerät Alarm 2comp1* aktiv, während der Alarm *Aus: Schutzgerät Alarm 1comp2* zurückgesetzt wurde. Bestimmte Alarme werden automatisch zurückgesetzt, sobald sich das System vom Alarmzustand erholt, während andere aktiv bleiben und manuell quittiert werden müssen.

Zum Quittieren aller Alarme tippen Sie auf die Schaltfläche Alle Alarme quittieren.

Bei erhöhtem Druckabfall in Rohrbündelwärmetauschern

Bei einem deutlichen Anstieg des Druckabfalls im externen Kreislauf eines Wärmetauschers sind zusätzliche Anweisungen und Hinweise dem technischen Merkblatt 0006 (TB-00006-External_ENG) zu entnehmen.





Trane – by Trane Technologies (NYSE: TT), a global climate innovator – creates comfortable, energy efficient indoor environments through a broad portfolio of heating, ventilating and air conditioning systems and controls, services, parts and supply. For more information, please visit *trane.com* or *tranetechnologies.com*.

All trademarks referenced in this document are the trademarks of their respective owners.

© 2022 Trane. All Rights Reserved.